KitchenChef PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI REV05

CAFETIERE EXPRESSO MULTIGOUTS Evolution

Tension d'alimentation	Dim.ext. (cm) et poids (kg)
220 – 240 V - 50Hz/60Hz	16(L) x 31 (*) x 42 (*) 2 - 3,5kg
Réservoir à eau 800 ml - puissance 1100 - 1250 W	

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la référe plus tard ou pour le propriétaire suivant en cas de transmission de l'appareil

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'un utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissance (si elles) sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été compris.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
3. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail ou de la table afin que les enfants ne puissent pas tirer dessus ou prendre les pieds dedans ou le faire accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer, saisissez toujours la fiche et jamais le cordon. Ne jamais tenter de débrancher l'appareil. Pour le mise sous tension de l'appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché de l'appareil et que la fiche soit correctement insérée dans la prise de courant. Si votre appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire remplacer par un cordon ou un appareil spécialement conçu par le constructeur ou un technicien qualifié afin d'éviter danger. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise présente des signes de détérioration ou si l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé.
5. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate d'une source de chaleur.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur

7. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
8. Ne pas utiliser votre appareil avec les pieds ou les mains humides

9. **Alimentation électrique** : Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Si le circuit électrique est surchargé d'autres appareils électroménagers fonctionnant sur le même circuit que l'appareil, ne pas fonctionner les différents pour correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit distinct. Le fonctionnement de l'appareil nécessite une tension de 220-240 V. Si la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon est à brancher sur une prise murale électrique 220-240 V. Ne pas utiliser d'adaptateur ni de fiche. Evitez tout débranchement accidentel qui risque d'arrêter l'usage, avant d'effectuer le nettoyage, après chaque emploi et avant d'effectuer la maintenance
- Ne mettez pas la main sous la sortie de vapeur ou d'eau.
- Pour positionner ou enlever les adaptateurs, toujours les prendre par les côtés.
10 Si cet appareil fonctionne dans sans eau dans le réservoir, risque de détérioration. Si cela devait malencontreusement arriver, laissez le refroidir pendant au moins 30 minutes avant de remplir d'eau et la projection de liquide chaud ou de vapeur.

•Utilisez uniquement les accessoires fournis avec votre appareil
•Ne pas poser sur la lever pendant que l'appareil fonctionne

2. Positionnement de l'appareil dans la cuisine:

- Placez votre appareil sur une surface plane et stable afin d'éviter le renversement de l'appareil lorsque vous l'utilisez. Ne placez aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. Assurez-vous que la surface sur laquelle est posé l'appareil est stable, pas chaude, propre, plane, non inclinée et qu'elle supporte le poids de l'appareil lorsque le réservoir est rempli d'eau. **Cet appareil n'est destiné utilisé uniquement dans des emplacements ou il peut être surveillé**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications telles que

- Des cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Dans des fermes

- Ne tentez pas de déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement
- En fin d'utilisation : Ne laissez pas d'eau stagner dans le réservoir.
- La cafetière présente une chaleur résiduelle après utilisation

- N'utilisez pas de détergent dans l'appareil ou tout autre liquide qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil
- Veillez à ce que le câble de raccordement de même que les câbles d'alimentation accessoires ne touchent pas des parties chaudes de l'appareil
- En fonctionnement l'appareil et ses accessoires deviennent chauds, il y a risque de brûlures. Laissez refroidir avant de toucher.
- Attention au dégagement de chaleur et de vapeur en fonctionnement
- En fin d'utilisation, débranchez la prise du secteur (ne tirez pas sur le cordon d'alimentation) et laissez refroidir avant de déplacer l'appareil
- Débranchez l'appareil en cas d'arrêt pendant l'usage, avant d'effectuer nettoyage, après chaque emploi et avant d'effectuer la maintenance
- Ne mettez pas la main sous la sortie de vapeur ou d'eau.
- Pour positionner ou enlever les adaptateurs, toujours les prendre par les côtés.



- Dans des environnements type chambres d'hôtes et utilisation par des clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel

DESCRIPTION DE VOTRE CAFETIERE

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Avant la 1ère utilisation

- Vérifiez que votre appareil est en bon état et tous les accessoires sont présents. Assurez-vous également que le réservoir est correctement rempli.
- Nettoyez manuellement à l'eau chaude savonneuse le réservoir et les adaptateurs. Rincez abondamment à l'eau claire.
- Placez un récipient d'une capacité d'au moins 0,8 litre d'eau maximum dans le réservoir puis placez un récipient sur le tiroir

Remplissage du réservoir à eau

- Remplissage sans enlever le réservoir de l'appareil :
  1. Ouvrez le couvercle du réservoir à eau
  2. Remplissez le réservoir avec de l'eau fraiche, claire et potable (non gazeuse) sans dépasser 800 ml
  3. Refermez le couvercle du réservoir
- Remplissage en enlevant le réservoir de l'appareil :

- Enlevez le réservoir de l'appareil,enlevez le couvercle du réservoir
- Remplissez le réservoir avec de l'eau fraiche, claire et potable (non gazeuse) sans dépasser 800 ml puis replacez le couvercle du réservoir
- Replacez le réservoir sur l'appareil en le glissant doucement jusqu'à le bloquer sur les 2 ailleches situées à l'arrière de l'appareil

Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans réservoir à eau.

A vérifier avant le 1ère utilisation

Si une protection de sécurité est positionnée sous le réservoir, il est impératif de l'enlever avant d'utiliser l'appareil

Adaptateurs pour capsules Dolce-Gusto® et capsules Nespresso®

- Ouvrez le levier du porgnée et retirez l'adaptateur pour capsules
- Insérez une capsule dans l'adaptateur
- Insérez l'adaptateur avec la capsule dans l'appareil
- Abaissez le levier (porgnée)

6. Positionnez une tasse sur le tiroir récolte gouttes
7. Attendez que l'ensemble des voyants lumineux soient fixes.
8. Appuyez une seule fois sur le bouton de commande souhaité
9. Le bouton sélectionne clignotera et l'appareil commencera à chauffer. Une fois la température de service atteinte, l'appareil s'arrêtera automatiquement lorsque le volume d'infusion par défaut sera atteint
10. Tous les voyants lumineux se figeront à nouveau.
11. Soulevez la poignée et sortez l'adaptateur d'infusion pour éliminer la capsule usagée puis déconnectez l'appareil du réseau d'alimentation

Adaptateurs pour café en poudre (moulu)

Dosez ordinaire

Positionnez le filtre inox dans l'adaptateurs puis mettre du café moulu à l'intérieur.
Tassez le café moulu puis positionnez l'adaptateur dans l'appareil

Adaptez le volume à votre goût personnel

Votre appareil est livré avec un volume de café pour une taille de tasse individuelles selon vos goûts. La procédure de programmation ci-dessous vous permet de modifier ce volume.

1. Mettre en fonctionnement l'appareil en appuyant sur n'importe quel bouton
2. Attendez que les voyants se figent
3. Appuyez sur la commande de votre choix et maintenez votre doigt sur la commande jusqu'à obtenir la quantité désirée
4. La quantité est ainsi mémorisée pour le bouton sélectionné

Procédure d'arrêt manuel de l'appareil

Appuyez simultanément sur le bouton petite tasse + le bouton mug : l'appareil s'interrompt.

1ère utilisation

Il est possible qu'en 1ère utilisation un voyant rouge clignote.

- Remplissez le réservoir et insérez un adaptateur dans l'appareil
- Appuyez sur le bouton rouge clignotant
- Lisez à nouveau jusqu'à ce que le voyant devienne vert

- L'appareil préchauffera environ 35 secondes, le voyant vert cesseur de clignoter, l'appareil sera à nouveau prêt à être utilisé

- Quel que soit le mode d'utilisation, il faut toujours déconnecter votre appareil du réseau d'alimentation après utilisation, avant nettoyage ou pour effectuer une réparation ou la maintenance

- Lors de la première utilisation, vos mug insatiables pas si une légère fumée et une odeur apparaissent. Elles disparaîtront rapidement.

ENTRETIEN – NETTOYAGE – RANGEMENT

1. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans.
2. **Ne jamais plonger votre appareil dans l'eau pour le nettoyer** ni de le placer en tout risque d'électrocution
3. Débranchez la prise du secteur d'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
4. **Il n'utilisez jamais de produits abrasifs** et surtout avant de le ranger pour une utilisation ultérieure, et surtout avant de le ranger pour une utilisation ultérieure
5. Laissez refroidir votre appareil refroidi avant nettoyage et entretien
6. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide avec un produit de nettoyage à détergent.
7. Ne jamais plonger la poudre de la tarre d'acier ou des adaptateurs dans l'eau ou dans tout autre liquide pour nettoyage
8. Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil, il est nécessaire d'éliminer très régulièrement les dépôts de calcaire.
9. Videz le bac à égouttement régulièrement. Nettoyez-le et le réservoir à eau et son couvercle, manuellement après chaque utilisation avec de l'eau savonneuse tiède bien rincer à l'eau claire potable. . surtout ne pas remplir dans le lave-vaisselle

Rangement

Bien essuyer votre appareil avant rangement. Rangez la dans sa boîte et conservez la dans un endroit sec et frais. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 10°C et 35°C maximum

Procédure de détartrage :

Si tous les boutons clignotent alternativement en rouge et en vert lors

d'une utilisation normale, cela signifie que la machine doit être détartrée. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons un détartrage mensuel pour un utilisation de 2 à 3 cafés par jour.

- Enlevez la capsule ou le café moulu de l'adaptateur.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne maxi (notamment **si vous utilisez les cheres** de détartrage Nespresso® ou l'adaptateur pour café moulu pour ce processus, un autre adaptateur ne convient pas).
- Placez un récipient sous la sortie (volume supérieur à 1 litre).
- Remplissez le réservoir d'eau avec la solution détartrante obtenue en diluant le détartrant fourni avec de l'eau (remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX, pas plus de 800 ml). Bien respecter les proportionnalités du fabricant de détartrant afin d'éviter d'endommager votre appareil.
- Repositionnez le réservoir d'eau sur l'appareil.
- Connectez le cordon d'alimentation de l'appareil au réseau d'alimentation électrique.
- Appuyez simultanément sur le bouton petite tasse et le bouton tasse espresso et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).

1ère phase de détartrage :

- Appuyez sur le bouton de la petite tasse... il s'éteint et le bouton du mug clignote en rouge et en vert/orange alternativement.
- L'appareil commence à pompser une certaine quantité d'eau et s'arrête automatiquement.
- Après avoir attendu environ 2min 30s, l'appareil pompera à nouveau de l'eau et attendra 2min. 30s.
- Ce cycle se répète 6 fois.
- Après avoir effectué 6 cycles, l'appareil continuera de pomper de l'eau jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, la première phase de détartrage est terminée.
- Le bouton du mug maintient le flash en vertrouge alternativement.

2ème phase de détartrage :

- Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau fraîche, claire et potable jusqu'à la ligne MAX (pas plus de 800 ml) puis remettez-le.
- Retirez et nettoyez l'adaptateur puis, retirez-le de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton de tasse moyenne, le bouton de tasse moyenne s'éteint, le bouton du mug clignote alternativement en vert/rouge.
- En même temps, l'appareil pompera de l'eau puis s'arrêtera automatiquement lorsque le volume d'eau sera atteint.
- Toutes les lumières sont éteintes, la 2ème phase de détartrage est terminée... toute la procédure de détartrage est terminée.

Maintenant, appuyez sur le bouton tasse espresso, la machine revviendra à la normale.

ECOLOGIE

LA MARQUE DE CAFE, UN DEFAUT AUX MULTIPLES USAGES

Le marc de café est tout d'abord un excellent engrais naturel qui peut être ajouté à la plupart de vos terres. Il est également riche en azote, en potassium et en phosphore, trois éléments indispensables à la croissance de vos plantes. Il est également un excellent répulsif naturel contre les limaces, les escargots et les chats. Cela substance permet aussi d'enrichir l'odorisation des canalisations ou encore de supprimer les petites mouches présentes en cuisine ou dans les salles de bain. Les utilisations du marc de café sont donc multiples et écologiques, naturel anti-fourmis, combustible, engrais pour les champignons, etc.



GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans en à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'oeuvre. La garantie couvre le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne comprend pas les frais de transport. **Les dommages consécutifs (notamment dû au calcaire), les chocs** ou les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Cette garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure.** Pour bénéficier de la garantie, toute intervention sur l'appareil par l'acquéreur, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraînera la nullité de la garantie. **Il est également recommandé de ne pas se servir de l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Ce fabricant, le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF** n' 125360 rue Ismaël Lazard 24 Les Milles 13290 *Aix-En-Provence, ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions de ce manuel.*

CONSEILS POUR RESOUDRE VOS PETITS PROBLEMES

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur ou à un service après-vente agréé. **Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même.** Pour **toute question, SAV** ou pour tout téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour votre appareil. **Si votre appareil ne chauffe pas correctement ou si le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).**

Votre appareil ne chauffe pas ou le bouton mug clignote alternativement en rouge et vert lors d'une utilisation normale : votre appareil a besoin d'être détartré.

Votre appareil ne chauffe pas ou le bouton mug clignote alternativement en rouge et vert lors d'une utilisation normale : votre appareil a besoin d'être détartré.

Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons un détartrage mensuel pour un utilisation de 2 à 3 cafés par jour.

- Enlevez la capsule ou le café moulu de l'adaptateur.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne maxi (notamment **si vous utilisez les cheres** de détartrage Nespresso® ou l'adaptateur pour café moulu pour ce processus, un autre adaptateur ne convient pas).
- Placez un récipient sous la sortie (volume supérieur à 1 litre).
- Remplissez le réservoir d'eau avec la solution détartrante obtenue en diluant le détartrant fourni avec de l'eau (remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX, pas plus de 800 ml). Bien respecter les proportionnalités du fabricant de détartrant afin d'éviter d'endommager votre appareil.
- Repositionnez le réservoir d'eau sur l'appareil.
- Connectez le cordon d'alimentation de l'appareil au réseau d'alimentation électrique.
- Appuyez simultanément sur le bouton petite tasse et le bouton tasse espresso et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).

1ère phase de détartrage :

- Appuyez sur le bouton de la petite tasse... il s'éteint et le bouton du mug clignote en rouge et en vert/orange alternativement.
- L'appareil commence à pompser une certaine quantité d'eau et s'arrête automatiquement.
- Après avoir attendu environ 2min 30s, l'appareil pompera à nouveau de l'eau et attendra 2min. 30s.
- Ce cycle se répète 6 fois.
- Après avoir effectué 6 cycles, l'appareil continuera de pomper de l'eau jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, la première phase de détartrage est terminée.
- Le bouton du mug maintient le flash en vertrouge alternativement.

2ème phase de détartrage :

- Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau fraîche, claire et potable jusqu'à la ligne MAX (pas plus de 800 ml) puis remettez-le.
- Retirez et nettoyez l'adaptateur puis, retirez-le de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton de tasse moyenne, le bouton de tasse moyenne s'éteint, le bouton du mug clignote alternativement en vert/rouge.
- En même temps, l'appareil pompera de l'eau puis s'arrêtera automatiquement lorsque le volume d'eau sera atteint.
- Toutes les lumières sont éteintes, la 2ème phase de détartrage est terminée... toute la procédure de détartrage est terminée.

Maintenant, appuyez sur le bouton tasse espresso, la machine revviendra à la normale.

ECOLOGIE

LA MARQUE DE CAFE, UN DEFAUT AUX MULTIPLES USAGES

Le marc de café est tout d'abord un excellent engrais naturel qui peut être ajouté à la plupart de vos terres. Il est également riche en azote, en potassium et en phosphore, trois éléments indispensables à la croissance de vos plantes. Il est également un excellent répulsif naturel contre les limaces, les escargots et les chats. Cela substance permet aussi d'enrichir l'odorisation des canalisations ou encore de supprimer les petites mouches présentes en cuisine ou dans les salles de bain. Les utilisations du marc de café sont donc multiples et écologiques, naturel anti-fourmis, combustible, engrais pour les champignons, etc.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans en à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'oeuvre. La garantie couvre le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne comprend pas les frais de transport. **Les dommages consécutifs (notamment dû au calcaire), les chocs** ou les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Cette garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure.** Pour bénéficier de la garantie, toute intervention sur l'appareil par l'acquéreur, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraînera la nullité de la garantie. **Il est également recommandé de ne pas se servir de l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Ce fabricant, le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF** n' 125360 rue Ismaël Lazard 24 Les Milles 13290 *Aix-En-Provence, ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions de ce manuel.*

CONSEILS POUR RESOUDRE VOS PETITS PROBLEMES

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur ou à un service après-vente agréé. **Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même.** Pour **toute question, SAV** ou pour tout téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour votre appareil. **Si votre appareil ne chauffe pas correctement ou si le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).**

Votre appareil ne chauffe pas ou le bouton mug clignote alternativement en rouge et vert lors d'une utilisation normale : votre appareil a besoin d'être détartré.

Votre appareil ne chauffe pas ou le bouton mug clignote alternativement en rouge et vert lors d'une utilisation normale : votre appareil a besoin d'être détartré.

Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons un détartrage mensuel pour un utilisation de 2 à 3 cafés par jour.

- Enlevez la capsule ou le café moulu de l'adaptateur.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne maxi (notamment **si vous utilisez les cheres** de détartrage Nespresso® ou l'adaptateur pour café moulu pour ce processus, un autre adaptateur ne convient pas).
- Placez un récipient sous la sortie (volume supérieur à 1 litre).
- Remplissez le réservoir d'eau avec la solution détartrante obtenue en diluant le détartrant fourni avec de l'eau (remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX, pas plus de 800 ml). Bien respecter les proportionnalités du fabricant de détartrant afin d'éviter d'endommager votre appareil.
- Repositionnez le réservoir d'eau sur l'appareil.
- Connectez le cordon d'alimentation de l'appareil au réseau d'alimentation électrique.
- Appuyez simultanément sur le bouton petite tasse et le bouton tasse espresso et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).

1ère phase de détartrage :

- Appuyez sur le bouton de la petite tasse... il s'éteint et le bouton du mug clignote en rouge et en vert/orange alternativement.
- L'appareil commence à pompser une certaine quantité d'eau et s'arrête automatiquement.
- Après avoir attendu environ 2min 30s, l'appareil pompera à nouveau de l'eau et attendra 2min. 30s.
- Ce cycle se répète 6 fois.
- Après avoir effectué 6 cycles, l'appareil continuera de pomper de l'eau jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, la première phase de détartrage est terminée.
- Le bouton du mug maintient le flash en vertrouge alternativement.

2ème phase de détartrage :

- Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau fraîche, claire et potable jusqu'à la ligne MAX (pas plus de 800 ml) puis remettez-le.
- Retirez et nettoyez l'adaptateur puis, retirez-le de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton de tasse moyenne, le bouton de tasse moyenne s'éteint, le bouton du mug clignote alternativement en vert/rouge.
- En même temps, l'appareil pompera de l'eau puis s'arrêtera automatiquement lorsque le volume d'eau sera atteint.
- Toutes les lumières sont éteintes, la 2ème phase de détartrage est terminée... toute la procédure de détartrage est terminée.

Maintenant, appuyez sur le bouton tasse espresso, la machine revviendra à la normale.

ECOLOGIE

LA MARQUE DE CAFE, UN DEFAUT AUX MULTIPLES USAGES

Le marc de café est tout d'abord un excellent engrais naturel qui peut être ajouté à la plupart de vos terres. Il est également riche en azote, en potassium et en phosphore, trois éléments indispensables à la croissance de vos plantes. Il est également un excellent répulsif naturel contre les limaces, les escargots et les chats. Cela substance permet aussi d'enrichir l'odorisation des canalisations ou encore de supprimer les petites mouches présentes en cuisine ou dans les salles de bain. Les utilisations du marc de café sont donc multiples et écologiques, naturel anti-fourmis, combustible, engrais pour les champignons, etc.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans en à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'oeuvre. La garantie couvre le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne comprend pas les frais de transport. **Les dommages consécutifs (notamment dû au calcaire), les chocs** ou les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Cette garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure.** Pour bénéficier de la garantie, toute intervention sur l'appareil par l'acquéreur, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraînera la nullité de la garantie. **Il est également recommandé de ne pas se servir de l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Ce fabricant, le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF** n' 125360 rue Ismaël Lazard 24 Les Milles 13290 *Aix-En-Provence, ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions de ce manuel.*

CONSEILS POUR RESOUDRE VOS PETITS PROBLEMES

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur ou à un service après-vente agréé. **Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même.** Pour **toute question, SAV** ou pour tout téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour votre appareil. **Si votre appareil ne chauffe pas correctement ou si le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).**

Votre appareil ne chauffe pas ou le bouton mug clignote alternativement en rouge et vert lors d'une utilisation normale : votre appareil a besoin d'être détartré.

Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons un détartrage mensuel pour un utilisation de 2 à 3 cafés par jour.

- Enlevez la capsule ou le café moulu de l'adaptateur.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne maxi (notamment **si vous utilisez les cheres** de détartrage Nespresso® ou l'adaptateur pour café moulu pour ce processus, un autre adaptateur ne convient pas).
- Placez un récipient sous la sortie (volume supérieur à 1 litre).
- Remplissez le réservoir d'eau avec la solution détartrante obtenue en diluant le détartrant fourni avec de l'eau (remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX, pas plus de 800 ml). Bien respecter les proportionnalités du fabricant de détartrant afin d'éviter d'endommager votre appareil.
- Repositionnez le réservoir d'eau sur l'appareil.
- Connectez le cordon d'alimentation de l'appareil au réseau d'alimentation électrique.
- Appuyez simultanément sur le bouton petite tasse et le bouton tasse espresso et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que le bouton mug clignote en rouge et vert alternativement, le processus de détartrage est en cours (voir l'image ci-dessous).

1ère phase de détartrage :

- Appuyez sur le bouton de la petite tasse... il s'éteint et le bouton du mug clignote en rouge et en vert/orange alternativement.
- L'appareil commence à pompser une certaine quantité d'eau et s'arrête automatiquement.
- Après avoir attendu environ 2min 30s, l'appareil pompera à nouveau de l'eau et attendra 2min. 30s.
- Ce cycle se répète 6 fois.
- Après avoir effectué 6 cycles, l'appareil continuera de pomper de l'eau jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, la première phase de détartrage est terminée.
- Le bouton du mug maintient le flash en vertrouge alternativement.

2ème phase de détartrage :

- Retirez et nettoyez le réservoir d'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau fraîche, claire et potable jusqu'à la ligne MAX (pas plus de 800 ml) puis remettez-le.
- Retirez et nettoyez l'adaptateur puis, retirez-le de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton de tasse moyenne, le bouton de tasse moyenne s'éteint, le bouton du mug clignote alternativement en vert/rouge.
- En même temps, l'appareil pompera de l'eau puis s'arrêtera automatiquement lorsque le volume d'eau sera atteint.
- Toutes les lumières sont éteintes, la 2ème phase de détartrage est terminée... toute la procédure de détartrage est terminée.

Maintenant, appuyez sur le bouton tasse espresso, la machine revviendra à la normale.

ECOLOGIE

LA MARQUE DE CAFE, UN DEFAUT AUX MULTIPLES USAGES

Le marc de café est tout d'abord un excellent engrais naturel qui peut être ajouté à la plupart de vos terres. Il est également riche en azote, en potassium et en phosphore, trois éléments indispensables à la croissance de vos plantes. Il est également un excellent répulsif naturel contre les limaces, les escargots et les chats. Cela substance permet aussi d'enrichir l'odorisation des canalisations ou encore de supprimer les petites mouches présentes en cuisine ou dans les salles de bain. Les utilisations du marc de café sont donc multiples et écologiques, naturel anti-fourmis, combustible, engrais pour les champignons, etc.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans en à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'oeuvre. La garantie couvre le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne comprend pas les frais de transport. **Les dommages consécutifs (notamment dû au calcaire), les chocs** ou les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Cette garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure.** Pour bénéficier de la garantie, toute intervention sur l'appareil par l'acquéreur, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraînera la nullité de la garantie. **Il est également recommandé de ne pas se servir de l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Ce fabricant, le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF** n' 125360 rue Ismaël Lazard 24 Les Milles 13290 *Aix-En-Provence, ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions de ce manuel.*

CONSEILS POUR RESOUDRE VOS PETITS PROBLEMES

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur ou à un service après-vente agréé. **Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même.** Pour **toute question, SAV** ou pour tout téléphone et nous vous indiquerons la proc