Åldersgruppen: 14+

Denver DCH-350

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Läs denna instruktionsmanual noggrant innan du använder produkten

SVENSKA

Observera

1 Instruktioner

Läs användarmanualen noggrant och förvara den sedan på ett säkert ställe för framtida val och underhåll.

1.1 Tillåtet ändamålsenlig

Produkten är en leksak, det är en komplexenset utrustning som integrerats med professionell kunskap av mekanisk, elektrisk, flygmekanisk, högfrekvensteknik och så vidare, så den ska installeras korrekt och justeras för att undvika eventuella skyddor. Ägaren måste alltid använda den på ett säkert sätt. Vid felaktig användning som orsakar personliga skador eller skador på egendom, kan DENVER ELECTRONICS A/S inte hållas ansvarig för dessa händelser. Eftersom vi inte har någon kontroll över hur de underhålls, eller ansluts.

(2) Denna produkt är inte lämplig för användare under 14 år.

(3) Anslutning av drönare kan vara förbjuden i vissa områden såsom flygplatser, flygplatser, bebodda områden etc. Du bär kontrollera med myndigheterna om användning av drönare är tillåtet i vissa offentliga eller privata områden. Ha alltid i åtanke att inte bryta mot människors privatliv när du använder drönaren. Vi har inget ansvar för felaktig användning av drönaren.

(4) Vi på DENVER tar inget ansvar för eventuella säkerhetsåtgärdsrelaser eller bilder som hänrör från användning, eller felaktig hantering efter försäljning av produkter. Garantin kommer inte att drönaren skulle kravalla och skadas.

1.2 Säkerhetsåtgärder

Håll produkten borta från föremål som du flyger, eftersom flygning av drönare är en hobby med hög risk, högtryckset eller tvang hovvatten eller detalj elektronisk utrustning eller ej utbildad i att köra den kan skada maskinen. Agna särskild uppmärksamhet på säker användning.

(1) Håll den borta från människor och hinder

"Flygfrasbegränsen och statusen för drönaren är svaren, och kan innebära potentiell fara.

"När du väljer en plats för drönaren ska du hålla dig från byggnader, träd och trafikerade UNDVIK att använda drönaren i eller i närheten av områden med mycket folk. Undvik att flyga den i regn, snöiskt, blåsa och blåst för att skydda maskinen och detaljer från att skadas.

(2) Håll den borta från fuktiga miljöer

Insidan på drönaren består av svaiska elektroniska komponenter. Håll den borta från fukt eller vattenångor för att skydda maskin- och reservdelar.

(3) Säkerhetsfrit

Flyg din drönare efter det fysiska status och flygskicklighet. Utmattning, trägöjdsel och felaktigt handhavande kommer att öka möjligheterna till olycksfall.

(4) Håll borta från de roterande bladen

Håll dig svant alla åskådare borta från de roterande bladen. De snurrande bladen av typdenna modell kan orsaka allvarliga skador.

(5) Vi rekommenderar att du flyger drönaren under 10 meters höjd.

(6) Håll den borta från värme

En drönare består av metall, fiber, plast, elektroniska komponenter, etc. Så håll den borta från värme och solsken för att undvika förvridning och skador.

1.3 Checklista före första flygning

(1) Fältet som ska användas för flygning ska vara i ett öppet utrymme och vi föreslår användarna 5m i längd * 5m bred * 5m hög.

(2) Kontrollera att mottagaren och sändaren är fullt laddad.

(3) Följ alltid ordar för på/från innan användning. När du startar din flygbil, ska du först slå på sändaren och anslutis batteriet till till drönaren. När du avslutat flygturen, ska du först ta bort batteriet från drönaren, och sedan stänga av sändaren. En felaktig i ansluttningsordning kan göra att din drönare förlorar kontrollen som kan hota dig och andras säkerhet. Gör det till en vana för vana att säkrar.

(4) Kontrollera att ansluttningen är ordentligt fast mellan batteri och motor. Da fortgående vibrationer kan orsaka dålig anslutning av strömkretsnätet och göra drönaren okontrollerbar.

Instalação da bateria e carregamento

Fjärrkontroll



Installera batterier: Öppna locket till batterifacket. Infoga 3 x 1.5V AA batterier i enlighet med indikerad polaritet (batterier medföljer inte).

Batteriinstallation ska ske under uppsikt av en vuxen person!

Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte olika typer av batterier.

Laddar

Anslut ena änden av USB-kontakten med batteriet och den andra änden till en USB-port på datorn eller en laddare till den snusna telefonen (medföljer inte).

Drönare

Efter en skadade blad

Din uppsättning kommer med 4 extra rotorer, två typ A och två typ B. Du kommer att se "A" eller "B" under på hvarven, och anslut sedan rotorn på motorn

Fjärrkontroll



Steg för standarddrift



Återställa kalibrering (Mycket viktigt!)

Innan du först flyger, måste du återställa kalibreringen för att säkerställa att drönaren kommer att flyga stabilt. Dra gasspjället och rodret till botten i nämnts hörnet samtidigt i 3 sekunder. LED-belysningen på drönaren blinkar snabbt och slutar sedan upp gasspjället och rodret. Lysdioden på drönaren slutar blinka och förblir ett fast sken. Återställ kalibrering slutfört.

Huvudlöst läge

Startarbetsätta huvudlöst läge

Tryck på knappen på styrenheten (som bild) och pipljud hörs. Därefter kommer du in i hemposa läget (huvudlöst läge). Tryck igen för att avsluta.

När du startar huvudlöst läge, kommer den riktning som styrenhet ber pekar åt att fastställas som riktningarna för drönaren. Oavsett hur du roterar drönaren, ändras framre riktning inte.

En knapp för bakåtgående

Långt tryckning på den fall knappen (som bild), och du aktiverar en knapptryckning för bakåtgående och drönaren försöker flyga tillbaka med starkhöjningen

Om du vill medverka detta läge, ska du trycka på höger joystick (Rodar) i vulfri riktning.

OBS: Drönaren kommer inte att landa automatiskt.

Du behöver fortfarande kontrollera drönarens höjd, när du använder en knapptryckning för bakåtgående flygläge.

Ta foto och video

1. Sätt i microSD kortet korrekt i kameran när drönaren är AV.
2. Anslut kameran till drönaren med standard strömkabel.
3. Slå på drönaren och koppla den till fjärrkontrollen enligt Steg för standarddrift
4. När drönaren är i läften, tryck på FOTO-knappen, och ett foto tas och sparas i microSD-kortet (medföljer INTE) automatiskt. Samtidigt var da en snabb blixt från indikatordioden i kameran.

5. Långt tryckning på VIDEO-knappen, och kameran börjar spela in och indikatordioden svall kameran blinkar. Tryck på den igen, och videon sparas i microSD-kortet och kameran upptör att spela in.
6. För att sluta ur fotot och videos som tagits, ska drönaren stängas av först och sedan ta ur microSD-kortet från kameran och ansluit sedan det till vilkan dator som helst.

Vändningar och rullningar

Nu har du fått grundläggande flygkunskaper och är redo att lära dig färdigheterna i att vända och rulla.

För att utföra en vändning eller rullning trycker du på knappen Vända, och ser till att drönaren är inställd på minst 3 meter över marken (Rodar) i vulfri riktning för att kunna utföra vändningen. När manövreringen är slutförd, stabiliserar du drönaren.

Primära tillbehör



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna layna nedan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska lämnas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå kos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DENVER DCH-350 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-förklaringen om överensstämmelse finns att tillgå på följande adress: Ange: www.denver-electronics.com och leksa vedar på HOMIN längst upp på webbsidan. Ange modellnummer: dch 350. Ange ny produktsida, och direktivet i rätt finns under Nedladdningsfliken Nedladdningar.
Driftsfrekvensområde: 2408 MHz / 2473 MHz
Maximal utgående ström: 25.9 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Stadion
DK-8362 Hørning
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics