



Philips Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки

HD9925/01

- Форма для выпечки — 1 шт.
- Силиконовые формы для кексов — 7 шт.

Форма для выпечки L

Аксессуары для создания вкусной выпечки

- Форма для выпечки
- 7 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки
- Ежедневное вдохновение и новые рецепты
- Удобная очистка и хранение

Основные моменты

Форма для выпечки



Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки L для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 1,3 л хватит для приготовления капкейков, брауни, небольших тортов и других блюд. Наслаждайтесь!

Форма для кексов



Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

Ежедневное персональное вдохновение



Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

Удобная очистка и хранение



Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.

Технические характеристики

Общие характеристики

Основной материал: Плакированная сталь

Технические характеристики

Класс энергоэффективности: Н/Д

Кол-во в упаковке: 1

Аккумулятор: Нет

Вес и габариты

Высота изделия: 74

Длина упаковки: 210

Длина изделия: 174

Ширина упаковки: 210

Вес продукта: 0,342 кг

Ширина изделия: 164

Высота упаковки: 90

Вес в упаковке: 0,46 кг

Страна происхождения

Произведено: Китай



Дата публикации

2025-09-06

Версия: 31.31.1

www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Все права защищены.

Philips и Emblem Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.