

Jabra GN
TELEPHONER

KÄYTTÖOPAS



EVOLVE² 50

Technology for life's new rhythm

© 2024 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC175W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Jabra Evolve2 50:n yleiskatsaus	6
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
3. Käyttötapa	8
3.1 Käyttötavat	
3.2 Kuulokemikrofonin säätäminen	
3.3 Taitettavat korvakuulokkeet	
4. Merkkivalojen selitykset.....	11
5. Kytkeminen	12
5.1 Yhdistä tietokoneeseen	
5.2 Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteeseen*	
5.3 Multiuse monikäyttö*	
6. Käyttötapa	15
6.1 Puhelut ja musiikki	
6.2 Varattu-valo(t)	
6.3 Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella	
6.4 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivar- rella	
6.5 Usean puhelun hallinta	
6.6 Ääniopastus	
6.7 Sivuääni	

6.8	Tehdasasetusten palautus	
7.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	24
7.1	Jabra Direct	
7.2	Laiteohjelmiston päivitys	
8.	Tuki.....	25
8.1	Usein kysyttyä	
8.2	Kuulokkeesta huolehtiminen	
8.3	Jabra-laitteen puhdistaminen	

1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve2 50 -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!


Jabra Evolve2 50:n ominaisuudet

- Suunniteltu huippuluokan käyttömukavuutta ajatellen Jabra AirComfort -teknologian avulla
- Vaimenna ympäristösi aktiivisen vastameluteknologian (ANC) avulla
- Työskentele ammattitasoisesti melua poistavaan mikrofoniin perustuvan teknologian ansiosta
- Optimoitu ääni ammattimaiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön
- Nopea plug-and-play ja kaksoisliitettävyys
- Sertifioitu johtaville virtuaaliskokousalustoille

2. Jabra Evolve2 50:n yleiskatsaus

Vasen

Oikea



*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

**Ei saatavilla kaikissa kuulokemikrofoneissa


2.1 Mukana tulevat lisävarusteet



Kantopussi

2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

Valinnaisia lisätarvikkeita on saatavilla osoitteesta jabra.com/accessories.




Ylimääräiset
korvapehmusteet

3. Käyttötapa

3.1 Käyttötavat

Mono-malli



Stereo-malli




3.2 Kuulokemikrofonin säätäminen

Pääpanta

Säädä pääpannan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.




Stereo-malli



Mono-malli

Puomivarsi

Mikrofoni on tärkeää asettaa lähelle suuta. Puomivartta voidaan taivuttaa asetteluun parantamiseksi.




TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:


Yksityiset keskustelut voidaan mahdollisesti tallentaa mikrofoneilla.

3.3 Taitettavat korvakuulokkeet

Korvakuulokkeet voidaan taittaa kokoon säilytyksen helpottamiseksi.



4. Merkkivalojen selitykset




*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

**Ei saatavilla kaikissa kuulokemikrofoneissa

5. Kytkeminen

5.1 Yhdistä tietokoneeseen

Kytke kuulokemikrofoni tietokoneesi USB-C- tai USB-A-porttiin.




Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonin ja USB-laitteiden tai -porttien välistä tiedonsiirtoa ei salata.

5.2 Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteeseen*

1. Kytke kuulokemikrofoni tietokoneesi USB-liitäntään.
2. Pidä **Bluetooth**-painiketta 2 sekunnin ajan painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
3. Seuraaääniohjeitajayhdistäkuulokemikrofoni Bluetooth-laitteesi pariksi.



Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Kuulokemikrofonissa käytetään suojattua Bluetooth-yhteyttä, joka on salattu 128-bittisellä salausavaimella. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.


*Ei saatavilla kaikissa kuulokemikrofoneissa

5.3 Multiuse | monikäyttö*

Kuulokemikrofoni voidaan parittraa enintään kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa, ja se voi olla yhteydessä yhteen Bluetooth-laitteeseen. Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluita kummastakin laitteesta.

*Ei saatavilla kaikissa kuulokemikrofoneissa

6. Käyttötapa



*Ei käytössä kaikissa versioissa

6.1 Puhelut ja musiikki

Oikea

Puhelut ja musiikki



Vastaa puheluun

Paina **Puhelu**-painiketta
Vastaa puheluun siirtämällä
mikrofonia alaspäin

Puhelun
lopettaminen

Paina **Puhelu**-painiketta

Puhelun hylkääminen

Paina **Call** (Puhelu) -painiketta
kaksi kertaa

Tuo Microsoft Teams
tietokoneen näkyviin
tietokoneella*

Paina **Call** (Puhelu) -painiketta
(kun olet kirjautuneena
Microsoft Teamsiin)



Liity käynnissä
olevaan Microsoft
Teams -kokoukseen*

Paina **Call** (Puhelu) -painiketta
(kun olet kirjautuneena
Microsoft Teamsiin)

Nosta/laske käsi
Microsoft Teams
-kokouksen aikana*

Paina **Call** (Puhelu) -painiketta
(Microsoft Teams -kokouksen
aikana)




Musiikin toisto/
keskeytys

Paina **Play/pause** (Toista/
keskeytä) -painiketta
kuunnellessasi musiikkia

Vaimenna/
poista vaimennus
mikrofonista


Paina **Play/pause** (Toista/
keskeytä) -painiketta puhelun
aikana

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

	Äänenvoimakkuuden säätö	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- tai Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä
	Seuraava kappale	Pidä Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (1 sekunti)
	Aloita kappale alusta tai siirry edelliseen kappaleeseen	Pidä Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta painettuna (1 sekunti) aloittaaksesi kappaleen alusta Tee pitkä painallus kahdesti toistaaksesi edellisen kappaleen
	Käytön merkkivalo on/off	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painikkeita samaan aikaan
	ANC päälle/pois	Paina ANC-painiketta


6.2 Varattu-valo(t)

Kun sinulla on puhelu kesken, Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valot manuaalisesti päälle tai pois, paina **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja **Volume down** (Äänenvoimakkuuden vähennys)-painikkeita samaan aikaan.



6.3 Mykistys/mykistytksen poisto mikrofonin puomivarralla

Kuulokemikrofonin mikrofoni voidaan mykistää nostamalla puomivarsi ylös ja mykistys poistetaan laskemalla puomivarsi alas. Tämä toiminto on oletusarvoisesti päällä, ja se voidaan kytkeä pois päältä tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.




TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarrassa olevia tunnistimia.

6.4 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

Saapuvaan puheluun voidaan vastata kääntämällä mikrofonin puomivarsi alas, lähellesuuta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti päällä, ja se voidaan kytkeä pois päältä tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.



TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää mikrofonin puomivarressa olevia tunnistimia.

6.5 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea

Usean puhelun hallinta

Nykyisen puhelun
lopetus ja
saapuvaan puheluun
vastaaminen

Paina **Call** (Puhelu)
-painiketta

Käynnissä olevan
puhelun laittaminen
pitoon ja saapuvaan
puheluun
vastaaminen*

Pidä **Call** (Puhelu)
-painiketta
2 sekunnin ajan
painettuna

Pidossa olevan ja
aktiivisen puhelun
välillä vaihtaminen*

Pidä **Call** (Puhelu)
-painiketta
2 sekunnin ajan
painettuna

Saapuvan puhelun
hylkääminen, kun
puhelu on kesken

Paina **Call** (Puhelu)
-painiketta kaksi
kertaa



*Vain UC-kuulokemallit

6.6 Ääniopastus

Ääniopastus sisältää ilmoituksia, jotka opastavat sinua asetuksissa ja antavat kuulokkeita koskevia tilapäivityksiä.

Ääniopastuksen oletustila on käytössä.

Oikea	Ääniopastus
	Ääniopastuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Pidä ANC-painiketta ja Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (5 sekuntia), kunnes kuulet ilmoituksen

Vaihtoehtoisesti käytä tietokoneesi Jabra Direct -sovellusta kytkeäksesi Ääniopastuksen päälle tai pois päältä.

Uusimman listan tuetuista kielistä löydät tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksesta.

6.7 Sivuääni

Sivuäänen avulla kuulet oman äänesi paremmin puhelua puhuessasi.

Sivuäänen asetuksia voidaan muokata tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksen avulla.

6.8 Tehdasasetusten palautus

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä **Call** (Puhelu) -painiketta ja **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys) -painiketta painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen

7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct on sovellus, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden tukemiseen, päivittämiseen ja hallintaan niiden optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.



Lataa uusin versio osoitteesta jabra.com/direct

7.2 Laiteohjelmiston päivitys

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto kannattaa päivittää ennen ensimmäistä käyttökertaa Jabra Direct -sovelluksen avulla. Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja. Jabra Direct ilmoittaa, kun laiteohjelmisto päivittyy, tai kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla. Kytke Evolve2 50 USB-kaapelilla tietokoneeseen.

8. Tuki

8.1 Usein kysyttyä

Tarkastele Jabra Evolve2 50:n usein kysyttyjä kysymyksiä, sertifikaatteja ja teknisiä tietoja osoitteessa jabra.com/support

8.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Yritä aina säilyttää kuuloke -10°C ja 50°C välillä (14°F ja 122°F).

8.3 Jabra-laitteen puhdistaminen

Pidä tuote puhtaana noudattamalla näitä hygieniakäytäntöjä.

1. Kostuta liina tavallisella astianpesuaineella ja vedellä ja varmista, että puristat ylimääräisen nesteen pois niin, että liina ei valu vettä. Käytä vain saippuaa ja vettä – älä käytä vahvoja puhdistusaineita.
2. Pyyhi tuote varovasti ja varmista, että sen pinnalle ei ole jäänyt saippuakerrosta.
3. Anna tuotteen levätä ainakin minuutin ajan.
4. Puhdista tuote pyyhkimällä sitä hieman veteen kastetulla liinalla.
5. Anna kuivua.
6. Kun tuote ei ole käytössä, pidä se puhtaana välttämällä sen joutumista kosketuksiin likaisten pintojen kanssa ja säilyttämällä sitä säilytyspussissa.