




EVOLVE**3** 85

Rakennettu töihin. Suunniteltu vapauteen.



Tutustu kestävämpään tuotteeseen

IT-tuotteisiin liittyy monenlaisia kestävyysriskejä koko niiden elinkaaren ajan. Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä tehtaissa. Haitallisia aineita käytetään sekä tuotteissa että niiden valmistuksessa. Tuotteiden käyttöikä voi usein olla lyhyt johtuen huonosta ergonomiasta, heikosta laadusta ja siitä, että niitä ei voi korjata tai päivittää.

Tämä tuote on parempi valinta. Se täyttää kaikki TCO-sertifiointin kriteerit. TCO on maailman kattavin IT-tuotteiden kestävä kehityksen sertifiointi. Kiitos, että teit vastuullisen tuotevalinnan, joka auttaa edistämään kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta!

TCO-sertifioidun järjestelmän kriteereillä on elinkaarinäkökulma ja ne tasapainottavat ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta. Vaatimustenmukaisuuden varmistavat riippumattomat ja akkreditoidut todentajat, jotka ovat erikoistuneet IT-tuotteisiin, yhteiskuntavastuuseen tai muihin kestävyteen liittyviin kysymyksiin. Varmentaminen suoritetaan sekä ennen että jälkeen varmenteen myöntämisen ja kattaa koko voimassaoloajan. Prosessiin kuuluu myös sen varmistaminen, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikissa tehdaspoikkeamien tapauksissa. Sertifiointin ja riippumattoman todentamisen tarkkuuden varmistamiseksi sekä TCO-sertifiointi että todentajat tarkastetaan säännöllisesti.

Haluatko tietää lisää?

Lue tietoja TCO-sertifiointinista, täydelliset kriteeridokumentit, uutiset ja päivitykset osoitteessa tcocertified.com. Sivustolta löydät myös tuotehaun, joka näyttää täydellisen, hakukelpoisen luettelon sertifioiduista tuotteista.

© 2026 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Hearing A/S:n tavaramerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja GN Hearing A/S käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Valmistettu Malesiassa
MALLI: HSC210W



Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta
www.jabra.com/doc

RevA


1. Jabra Evolve3 85:n yleiskatsaus	6
1.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
1.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
2. Käyttötapa	9
2.1 Litteäksi taittuva säilytystä varten	
3. Lataaminen	11
3.1 Lataus langattomalla latausalustalla (valinnainen lisätarvike)	
3.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla	
3.3 sleep mode lepotila	
4. Merkkivalojen selitykset.....	15
5. Kytkeminen	16
5.1 Yhdistä Bluetooth-sovittimella	
5.2 Yhdistä Bluetooth-yhteyden avulla	
5.3 Liitä 3.5 mm:n liitäntään	
6. Käyttötapa	19
6.1 Virta päälle/pois	
6.2 Puhelut ja musiikki	
6.3 on-head detection käyttötunnistin	
6.4 voice assistant ääniavustaja	
6.5 Varattu-valo	

6.6	Active Noise Cancellation (ANC) Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)	
6.7	HearThrough™	
6.8	Multiuse monikäyttö	
6.9	Usean puhelun hallinta	
6.10	Ääni-ilmoitukset	
6.11	Palauttaminen	
6.12	Apple Find My -sovellus	
6.13	Google Find Hub	
7.	Ohjelmisto ja Laiteohjelmisto	33
7.1	Jabra Plus	
7.2	Laiteohjelmistopäivitykset	
8.	Tuki.....	34
8.1	Takuu	
8.2	Usein kysyttyä	
9.	Laitteesta huolehtiminen	35

1. Jabra Evolve3 85:n yleiskatsaus

Vasen

Oikea



*vaatii Microsoft Teams -version

TURVALLISUUSHUOMAUTUS:

Yksityiset keskustelut voidaan mahdollisesti tallentaa mikrofoneilla.


1.1 Mukana tulevat lisävarusteet




Jabra Link 390 USB-A
Bluetooth -sovitin



Jabra Link 390 USB-C
Bluetooth-sovitin



USB-C–USB-C-kaapeli



3,5 mm:n liitinkaapeli



Kantolaukku

1.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

Nämä lisävarusteet ovat ostettavissa verkosta.



Jabra langaton
latausalusta



Ylimääräiset korvapehmusteet



Vaihdettava akku

2. Käyttötapa


Käytä kuulokemikrofonia niin, että korvakupit ovat oikeassa korvassa. Mikrofonit on sijoitettu korvakuppien etuosaan.

Säädä pääpannan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.




2.1 Litteäksi taittuva säilytystä varten

Korvakupit taittuvat litteiksi, joten ne mahtuvat helposti kantolaukkuun.



3. Lataaminen


Kuulokemikrofonin voi ladata käyttämällä valinnaista langatonta latausalustaa tai suoraan kuulokemikrofoniin kytketyllä USB-latauskaapelilla.



Akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia. Kuulokemikrofonin akun kesto on jopa 21 tuntia puheluissa ja 55 tuntia musiikin kuuntelussa (ANC käytössä). Jos kuulokemikrofonin akku on tyhjä, voit pikalataa sitä 10 minuutin ajan, jolloin saat 10 tuntia akkuaikaa musiikin kuunteluun (vaatii yhteensopivan pikalaturin).

3.1 Lataus langattomalla latausalustalla (valinnainen lisätarvike)

Kytke langaton latausalusta tietokoneen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua USB-latauskaapelia ja aseta sitten vasen korvakuppi latausjalustalle.



Kuulokemikrofonin tilan merkkivalo vilkkuu hetken valkoisena osoittaen, että kuulokemikrofoni on asetettu oikein lataustelineelle.


Tämän jälkeen akun merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena osoittaen akun nykyisen lataustilan. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, kuulokemikrofoni on latautunut täyteen.

Akun lataaminen täyteen langattomalla latausalustalla kestää noin 3,5 tuntia.

3.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla

Kytke USB-latauskaapeli vasemman korvakupin USB-C-latausporttiin ja tietokoneen tai yhteensopivan laturin mihin tahansa käytettävissä olevaan USB-C-porttiin. Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, mutta on mahdollista käyttää myös yhteensopivaa latauskaapelia.

Vasen kuulokekuppi



3.3 sleep mode | lepotila

Kun kuulokemikrofoni on päällä mutta sitä ei käytetä, se siirtyy automaattisesti lepotilaan 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Poistu lepotilasta painamalla mitä tahansa painiketta tai asettamalla kuulokemikrofoni päähäsi.




20 tunnin lepotilan jälkeen kuulokemikrofoni sammuu kokonaan. Voit kytkeä kuulokemikrofonin virran takaisin siirtämällä virtakytkimen ensin pois- ja sitten päälle-asentoon.

Aikaa, jonka kuluttua kuulokemikrofoni siirtyy lepotilaan, voidaan säätää Jabra Plus -sovelluksella.

HUOMAUTUS: Kun kuulokemikrofoni on pariliitetty Applen Find My -sovelluksen kanssa, lepotila ei kytke kuulokemikrofonia pois päältä.

4. Merkkivalojen selitykset



VARATTU-VALO / MICROSOFT-LED

-  Varattu-valo
-  Saapuva puhelu
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaisu 10 sekunnin kuluttua*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
-  Kirjautunut Microsoft Teamsiin

status LED | tilan merkkivalo

-  Virta päälle / Akku täynnä
-  Akku puoliksi täynnä
-  Akku vähissä
-  Akku lähes tyhjä
-  pairing mode | laiteparin muodostus
-  Palautus
-  Kuulokemikrofoni asetettu Langaton latausalue




LED | MERKKIVALO

-  Mikrofoni mykistetty
-  Kytetty tietokoneeseen ja kirjautunut Microsoft Teamsiin*
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaisu 10 sekunnin kuluttua*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
-  Bluetooth-yhteys
-  Musiikin/median suoratoisto
-  Saapuva puhelu/aktiivinen puhelu

5. Kytkeminen

5.1 Yhdistä Bluetooth-sovittimella

Kytke mukana toimitettu Bluetooth-sovitin tietokoneen USB-liitäntään. Jabra Evolve3 85 ja Bluetooth-sovitin on esiparitettu ja ne ovat heti käyttövalmiita. Bluetoothin optimikantama on 30 metriin saakka.




Jotta kuulet äänen kuulokemikrofonista, sinun on ehkä valittava Jabra Link 390 Bluetooth-sovitin toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksissa.

Jotta voit muodostaa pariliitoksen Jabra Evolve3 85:n ja Jabra Link 390 Bluetooth-sovittimen välillä manuaalisesti, lataa ja käytä Jabra Plus -sovellusta.

5.2 Yhdistä Bluetooth-yhteyden avulla

1. Liu'uta vasemman korvakupin virta-kytkin **Bluetooth**-asentoon ja pidä sitä siellä, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet ilmoituksen kuulokemikrofonista.

Vasen kuulokekuppi




2. Siirry tietokoneen tai älypuhelimien Bluetooth-valikkoon ja valitse Jabra Evolve3 85 käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

TURVALLISUUSHUOMAUTUS:

Kuulokemikrofoni käyttää suojattua Bluetooth-yhteyttä, jonka salausavaimen koko on 128 bittiä. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.

5.3 Liitä 3.5 mm:n liitäntään

Liitä mukana toimitettu ääniliitäntäkaapeli kuulokemikrofonin 3,5 mm:n liitäntään.



Kun kuulokemikrofoni on yhdistetty laitteeseen ääniliitäntäkaapelilla, kuulokemikrofonin ja Bluetoothin toiminnot eivät ole käytössä. Jos kuulokemikrofoni on kytketty älypuhelimeen, puheluissa käytetään älypuhelimien mikrofonia.


Äänenvoimakkuutta ja ANC-/HearThrough-toimintoa voidaan säätää kuulokemikrofonin painikkeilla.

Kuulokemikrofonia ei voi ladata ääniliitäntäkaapelilla.

6. Käyttötapa

Vasen



Oikea





*vaatii Microsoft Teams -version

6.1 Virta päälle/pois



Liu'uta vasemman nappikuulokkeen **On/Off**-kytkintä **On**- tai **Off**-asentoon kytkeäksesi kuulokemikrofonin päälle tai pois päältä.




6.2 Puhelut ja musiikki

Oikea korvakuppi	Puhelut ja musiikki	
	Toista musiikkia / keskeytä musiikin toisto	Paina Puhelu ja musiikki -painiketta
	Vastaa puheluun	Paina Puhelu ja musiikki -painiketta
	Puhelun lopettaminen	Kaksoisnapauta Puhelu ja musiikki -painiketta
	Puhelun hylkääminen	Paina kahdesti Puhelu- ja musiikkipainike
	Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella	Paina Microsoft Teams -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)
	Nosta/laske käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana	Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) Microsoft Teams -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)

*vaatii Microsoft Teams -version

	Äänenvoimakkuuden säätö	Paina Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up)- tai Äänenvoimakkuuden vähennys (Volume down) -painiketta, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä
	Seuraava kappale	Pidä Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up) -painiketta painettuna (1 sekunti)
	Edellinen kappale	Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) Äänenvoimakkuuden vähennys -painiketta palataksesi edelliseen kappaleeseen
	Kuuntele akun ja yhteyden tila	Paina Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up)- tai Äänenvoimakkuuden vähennys (Volume down)-painiketta, kun puhelu ei ole kesken tai musiikki päällä
	Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant)	Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) Ääni-painiketta, kun et ole puhelussa
	Vaimenna/ poista vaimennus mikrofoniasta	Paina äänipainiketta (Voice), kun puhelu on kesken



Vaihda ANC- ja
HearThrough
-toimintojen välillä

Paina **Äänitilat** (Sound
modes) -painiketta


Äänitilat voidaan
määrittää Jabra Plus
-sovelluksen avulla.

Äänitilojen
kytkeminen päälle/
pois

Pidä **Äänitilat** (Sound
modes) -painiketta
painettuna 1 sekunnin ajan

6.3 on-head detection | käyttötunnistin

Kuulokemikrofonissa on sisäänrakennetut tunnistimet, jotka pystyvät havaitsemaan, kun kuulokemikrofonia käytetään ja suorittavat erilaisia toimia sen mukaan, onko kuulokemikrofoni käytössä vai ei.



Musiikin automaattinen keskeytys

Musiikkia kuunneltaessa kuulokemikrofonin riisuminen keskeyttää musiikin automaattisesti. Käytä kuulokemikrofonia uudelleen, jotta musiikin kuuntelu voidaan jatkaa automaattisesti.

Varattu-valo

Kun kuulokemikrofoni on käytössä ja sinulla on puhelu kesken, varattu-valon LED-valot syttyvät automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu.

MICROSOFT TEAMS -TILA*

Microsoft Teams -tilan merkkivalo (oikea korvakuppi) ilmaisee Microsoftin ilmoitukset vain silloin, kun kuulokemikrofoni ei ole käytössä.

Pään tunnistus voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksen avulla.

TURVALLISUUSHUOMAUTUS:

Käyttäjän läsnäolon tunnistamiseen voidaan käyttää päässä olevia tunnistimia.


*vaatii Microsoft Teams -version

6.4 voice assistant | ääniavustaja

Jabra Evolve3 85:n avulla voit puhua Sirille tai Google Assistantille älypuhelimessa käyttämällä **Ääni-**painiketta oikeassa korvakupissa.

Oikea
korvakuppi

voice assistant | ääniavustaja



Ota Ääniavustaja
käyttöön (esim.
Siri, Google
Assistant)

Paina ja pidä painettuna
(1 sekunti) **Ääni-**
painiketta, kun et ole
puhelussa

6.5 Varattu-valo

Kuulokemikrofonin Varattu-valot syttyvät automaattisesti punaisina, kun olet puhelussa ilmoittaakseen lähellä oleville, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valot manuaalisesti päälle tai pois, paina **Volume Up** (Äänenvoimakkuuden lisäys) ja **Volume Down** (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painikkeita samaan aikaan.



Varattu-valon asetukset voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksella.


6.6 Active Noise Cancellation (ANC) | Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)

Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC) vaimentaa melua. Se havaitsee ja analysoi saapuvan äänen kuvion ja tuottaa sitten vastamelusignaalin sen kumoamiseksi. Tämän seurauksena koet ympäristön melun vähentyneen tason.

ANC-asetukset voidaan määrittää Jabra Plus avulla.

Vasen
kuulokekupi

ANC



Ota ANC
käyttöön

Paina **Äänitilat**-painiketta
selataksesi käytettävissä
olevia äänitiloja, kunnes
ANC ilmoitetaan
kuuluvasti.


6.7 HearThrough™

HearThrough käyttää sisäänrakennettuja mikrofoneja, jotta voit huomioida ympäristösi ja ottaa osaa keskusteluun ilman, että sinun tarvitsee riisua kuulokemikrofonia.

HearThrough-asetukset voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksella.

Vasen
kuulokekupi

HearThrough



Ota
HearThrough-
toiminto käyttöön

Paina **Äänitilat**-painiketta selataksesi käytettävissä olevien äänitilojen välillä, kunnes HearThrough ilmoitetaan kuuluvasti.

6.8 Multiuse | monikäyttö


Kuulokemikrofoni voidaan pariliitellä jopa kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa ja se voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen (esim. Jabra Link 390 ja älypuhelin tai kaksi Bluetooth-laitetta). Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluita kummastakin laitteesta.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen kahden Bluetooth-laitteen kanssa, käytä normaalia pariliitosprosessia erikseen jokaiselle Bluetooth-laitteelle.

Huomautus: Ääniavustaja aktivoidaan viimeksi yhdistetyssä Bluetooth-laitteessa.

6.9 Usean puhelun hallinta

Kuulokemikrofonilla voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea korvakuppi	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Puhelu ja musiikki -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina (1 sekunti) Puhelu ja musiikki -painiketta.
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Paina (1 sekunti) Puhelu ja musiikki -painiketta.
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Kaksoisnapauta Puhelu ja musiikki -painiketta


6.10 Ääni-ilmoitukset

Kuulokemikrofonin ääni-ilmoitukset opastavat sinua pariliitoksen muodostamisessa tai antavat sinulle päivityksiä kuulokemikrofonin tilasta (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääni-ilmoitukset otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Oikea
korvakuppi

Ääni-ilmoitukset



Ääni-ilmoitusten
ottaminen
käyttöön ja
poistaminen
käytöstä

Paina ja pidä
(5 sekuntia) **Ääni**-painike
ja **Äänenvoimakkuuden**
lisäys -painike, kunnes
kuulet ilmoituksen
kuulokemikrofonista

Ääni-ilmoitukset voidaan määrittää Jabra Plus-sovelluksella.


Uusimman luettelon tuetuista kielistä saat Jabra Plus -sivulta.

6.11 Palauttaminen

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea
korvakuppi

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja että et ole puhelussa kesken. Paina ja pidä painettuna (3 sekuntia) **puhelu- ja musiikki**-painiketta sekä **Äänenvoimakkuuden** lisäyspainiketta yhtä aikaa, kunnes LED-valo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen kuulokemikrofonista

Kuulokemikrofoni on pariliitettävä uudelleen Bluetooth-laitteen kanssa, kun se on nollattu. Kuulokemikrofoni voidaan nollata myös Jabra Plus -sovelluksen avulla.

6.12 Apple Find My -sovellus

Jabra-laitteen lisääminen Applen Find My -verkkoon:

1. Paina samanaikaisesti **Äänenvoimakkuus alas** ja **Ääni** -painikkeita kuulokemikrofonissa aktivoitaksesi laiteparin muodostukseksi etsinnän Applessa. Kuulokemikrofonin LED-valo vilkkuu keltaisena.
2. Lisää Jabra-laite iPhonessa Applen Find My -verkkoon. Kuulokemikrofonin LED-valo lakkaa vilkkumasta.

6.13 Google Find Hub

Jabra-laitteesi voidaan lisätä Google Find Hubiin, kun se on pariliitetty Google-puhelimen kanssa.

7. Ohjelmisto ja Laiteohjelmisto

7.1 Jabra Plus

Jabra Plus on tietokoneeseen tai älypuhelimeen tarkoitettu ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan, hallinnoimaan ja mahdollistamaan optimaalinen toiminta Jabra-laitteissa.

7.2 Laiteohjelmistopäivitykset

Jabra Evolve3 85- ja Jabra Link 390 -Bluetooth-sovittimen laiteohjelmisto voidaan päivittää Jabra Plus-sovelluksen avulla.

Jabra tarjoaa ilmaisia tietoturva- ja ylläpitoohjelmistopäivityksiä vähintään viiden vuoden ajan ostopäivästä tai tuotteen viimeisestä valmistuspäivästä alkaen, kumpi niistä on myöhäisempi. Kolmansien osapuolten käyttöjärjestelmien (esim. Microsoft, Google) osalta varmistamme, että sertifiointin yhteydessä toimittaja tarjoaa ilmaisia päivityksiä laitteille, jotka täyttävät vaaditut laitteistomääritykset, kuten Jabra-tuotteet tekevät.

8. Tuki

8.1 Takuu

Jabra tarjoaa vähintään yhden vuoden takuun maksutta ja lisäksi pidennettyjä takuuvuosia, joten kokonaistakuu voi olla vähintään 5 vuotta. Laajennetun takuun voi ostaa tuotteen yhteydessä, ja sen hinta on korkeintaan 15 % suositushinnasta vuodessa. Kun ostat tämän tuotteen valitsemaltasi Jabra-toimittajalta, pyydä myös pidennetyn takuun ostamista.

8.2 Usein kysyttyä

Katso usein kysytyt kysymykset osoitteessa [Jabra.com/help/evolve3-85](https://www.jabra.com/help/evolve3-85).

9. Laitteesta huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Kuulokemikrofonia suositellaan säilytettäväksi -10 °C:n ja 55 °C:n (14 °F ja 131 °F) lämpötilassa.
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (enintään kolme kuukautta).
- Puhdistaaksesi korvatyyny ja pääpannan, poista korvatyyny ja harjaa pöly ja roskat pois. Pyyhi korvapehmusteet ja pääpanta lämpimällä vedellä ja tipalla miedoa saippuaa kostutetulla liinalla. Kuivaa puhtaalla, kuivalla liinalla.