

PHILIPS

sonicare

Насадки Philips Sonicare
HX9052 для здоровья десен

G3 Premium Gum Care

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

Использование нефирменных насадок для электрических зубных щеток Philips Sonicare может привести к неправильной работе прибора, даже его поломке, также быть небезопасным для зубов и дёсен

HX9052/33



Здоровые десны — залог здоровой улыбки

Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен.

Для исключительной заботы о деснах

- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

Непревзойденная глубокая чистка

- Может охватывать в 2 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий
- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Новаторская технология

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта


Особенности

Акцент на здоровье десен




Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление, поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

Адаптивная технология чистки



Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Gum Care подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках.

Попрощайтесь с зубным налетом



Благодаря гибкой форме Premium Gum Care позволяет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Насадка совершает движения, которые в сочетании с технологией звуковой зубной щетки Philips Sonicare улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

Технология Philips Sonicare




Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Простая установка



Насадка Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки****. Чистящая насадка Philips Sonicare G3 Premium Gum Care синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя превосходный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

Характеристики

В комплекте

Насадки: G3 Premium Gum Care, 2 шт.

Дизайн и отделка

Распознавание чистящей насадки: Да

Жесткость щетинок: Мягкие
цвет: Черный

Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие
резиновые ребра

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные
щетинки выцветают

Размер: стандартный

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для: всех щеток Philips Sonicare

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

Здоровье десен: Состояние десен в 7 раз лучше*

Удаление налета: В 10 раз более эффективное
удаление налета*****

