

Jabra GN
ESTABLISHED 1982

KÄYTTÖOHJE



Evolve**3** 45

Rakennettu töihin. Suunniteltu vapauteen.



Tutustu ympäristöystävällisempään tuotteeseen

IT-tuotteisiin liittyy monenlaisia kestävyysriskejä koko elinkaaren ajan. Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä tehtaissa. Haitallisia aineita käytetään sekä tuotteissa että niiden valmistuksessa. Tuotteilla voi usein olla lyhyt elinkaari johtuen huonosta ergonomiasta, heikosta laadusta ja siitä, että niitä ei voi korjata tai päivittää.

Tämä tuote on parempi valinta. Se täyttää kaikki TCO-sertifioinnin kriteerit. TCO on maailman kattavin IT-tuotteiden kestävä kehityksen sertifiointi. Kiitos, että teit vastuullisen tuotevalinnan, joka auttaa edistämään kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta!

TCO-sertifioinnin kriteerit huomioivat tuotteen koko elinkaaren ja yhdistävät ympäristövastuun sosiaaliseen vastuuseen. Vaatimustenmukaisuuden varmistavat itsenäiset, hyväksytyt tarkastajat, joilla on asiantuntemus IT-tuotteista, sosiaalisesta vastuusta tai muista kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. Varmentaminen suoritetaan sekä ennen että jälkeen sertifikaatin myöntämisen ja se kattaa koko voimassaoloajan. Prosessiin kuuluu myös sen varmistaminen, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikissa tehtaissa poikkeamatapauksissa. Sertifioinnin ja riippumattoman todentamisen tarkkuuden varmistamiseksi sekä TCO-sertifiointi että todentajat tarkastetaan säännöllisesti.

Haluatko tietää lisää?

Lue tietoja TCO-sertifioinnista, täydelliset kriteeridokumentit, uutiset ja päivitykset osoitteessa **tcocertified.com**. Verkkosivustolta löydät myös Product Finderin, tuotehaun, joka näyttää hakukelpoisen luettelon kaikista sertifioiduista tuotteista.

© 2026 GN A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN-konsernin tavaramerkki. Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja GN A/S käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Valmistettu Vietnamissa
MALLI: HSC250W; DIV040



Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta
www.jabra.com/doc

RevA


1. Jabra Evolve3 45 yleiskatsaus.....	6
1.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
1.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
2. Käyttötapa	9
2.1 Mikrofonin sijoittelu	
2.2 Taittuu litteäksi säilytystä varten	
3. Lataaminen	12
3.1 Lataus lataustelineellä (valinnainen lisätarvike)	
3.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla	
3.3 Virransäästötila	
4. Merkkivalojen selitykset.....	16
5. Kytkeminen	17
5.1 Yhdistä Bluetooth-sovittimella	
5.2 Parit Bluetooth-yhteydellä	
6. Käyttötapa	19
6.1 Virta päälle/pois	
6.2 Puhelut ja musiikki	
6.3 Ääniavustaja	
6.4 Varattu-valo	
6.5 Active Noise Cancellation (ANC) Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)	

6.6	HearThrough™	
6.7	Multiuse monikäyttö	
6.8	Usean puhelun hallinta	
6.9	Ääni-ilmoitukset	
6.10	Palauttaminen	
6.11	Apple Find My	
6.12	Google Find Hub	
7.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto	31
7.1	Jabra Plus	
7.2	Jabra Direct	
7.3	Laiteohjelmistopäivitykset	
8.	Tuki.....	33
8.1	Usein kysytyt kysymykset	
8.2	Laitteesta huolehtiminen	

1. Jabra Evolve3 45 yleiskatsaus

Vasen

Oikea



*vaatii Microsoft Teams -version

TURVALLISUUSHUOMAUTUS:

Yksityiset keskustelut voidaan mahdollisesti tallentaa mikrofoneilla.


1.1 Mukana tulevat lisävarusteet




Jabra Link 390 USB-A
Bluetooth -sovitin



Jabra Link 390 USB-C
Bluetooth-sovitin




Kantolaukku




USB-C–USB-C-kaapeli

1.2 Valinnaiset lisätarvikkeet


Nämä lisävarusteet ovat ostettavissa verkosta.



Jabra-latausteline



Ylimääräiset korvapehmusteet



Vaihdettava akku

2. Käyttötapa

Säädä pääpantaa niin, että kuulokemikrofoni istuu mukavasti päähäsi. Mikrofoni tulisi sijoittaa suun lähelle.




**stereo headset |
stereokuulokemik-
rofoni**



**mono headset |
monokuulokemik-
rofoni**

2.1 Mikrofonin sijoittelu


Kuulokemikrofonia voidaan käyttää molemmissa korvissa.




2.2 Taibtuu litteäksi säilytystä varten

Korvakupit voidaan taistaa litteiksi, jolloin niitä on helppo säilyttää kantolaukun sisällä.

stereo headset | stereokuulokemikrofoni



mono headset | monokuulokemikrofoni



3. Lataaminen

Kuulokemikrofoni voidaan ladata lisävarusteena saatavassa lataustelineessä tai suoraan kuulokemikrofoniin kytketyllä USB-latauskaapelilla.




Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Kuulokemikrofonin akku kestää jopa 16 tuntia puheluita ja 25 tuntia musiikkia (ANC käytössä). Jos kuulokemikrofonin akku on tyhjä, voit ladata sen 10 minuutin pikalatauksella, jotta musiikin kuuntelu kestää 3,5 tuntia (vaatii yhteensopivan pikalaturin).

Älä säilytä akkuja pitkiä aikoja lataamatta niitä – vähintään kerran kuukaudessa useimpien tuotteiden kohdalla.

3.1 Lataus lataustelineellä (valinnainen lisätarvike)

Kytke latausteline tietokoneesi virralliseen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua USB-latauskaapelia ja aseta sitten oikea korvakuppi lataustelineeseen.




Kuulokemikrofonin tilan merkkivalo vilkkuu hetken valkoisena osoittaen, että kuulokemikrofoni on asetettu oikein lataustelineelle.

Tämän jälkeen akun merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena ilmaisten akun senhetkisen lataustilan. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, kuulokemikrofoni on täyteen ladattu.

Akun lataaminen täyteen lataustelineen avulla kestää noin 2 tuntia.

3.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla

Kytke USB-latauskaapeli oikean korvakupin USB-C-latausporttiin ja mihin tahansa käytettävissä olevaan USB-C-porttiin tietokoneessa tai yhteensopivassa laturissa. Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, mutta on mahdollista käyttää myös yhteensopivaa latauskaapelia.



3.3 Virransäästötila

Kun kuulokemikrofoni on päällä ja se on ollut käyttämättä 4 tuntia, se siirtyy automaattisesti lepotilaan akun säästämiseksi. Poistu lepotilasta siirtämällä kuulokemikrofonia.



Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokemikrofoni kytkeytyy kokonaan pois päältä. Voit kytkeä kuulokemikrofonin virran takaisin siirtämällä virtakytkimen ensin pois- ja sitten päälle-asentoon.

Kuulokemikrofonin lepotilaan siirtymiseen kuluvaa aikaa voidaan säätää tietokoneen tai älypuhelimien Jabra Plus -sovelluksessa.

HUOMAA: Kun kuulokemikrofoni on pariliitetty Applen Find My -sovelluksen kanssa, lepotila ei kytke kuulokemikrofonia pois päältä.

4. Merkkivalojen selitykset



status LED | tilan merkkivalo

- Virta päälle / Akku täynnä
- Akku puoliksi täynnä
- Akku vähissä
- Akku lähes tyhjä
- pairing mode | laiteparin muodostus
- Palautus
- Kuulokemikrofoni asetettu langattomalle latausalustalle

VARATTU-VALO / MICROSOFT*-LED

- Varattu-valo
- Saapuva puhelu
- (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaistu 10 sekunnin kuluttua*
- (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
- Kirjautunut Microsoft Teamsiin



LED | MERKKIVALO


- Mikrofoni mykistetty
- Kytketty tietokoneeseen ja kirjautunut Microsoft Teamsiin*
- (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaistu 10 sekunnin kuluttua*
- (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus*
- Bluetooth-yhteys
- Musiikin/median suoratoisto
- Saapuva puhelu/aktiivinen puhelu

*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion

5. Kytkeminen

5.1 Yhdistä Bluetooth-sovittimella

Kytke mukana toimitettu Bluetooth-sovitin tietokoneesi USB-liitäntään. Jabra Evolve3 45 ja Bluetooth-sovitin ovat esipariliitettuja ja käyttövalmiita heti laatikosta. Bluetoothin optimikantama on 30 metriin saakka.




Kuullaksesi äänen kuulokemikrofonista sinun on ehkä valittava Jabra Link 390 -Bluetooth-sovitin käyttöjärjestelmän ääniasetuksissa toistolaitteeksi.

Jos haluat muodostaa laiteparin Jabra Evolve3 45:n ja Jabra Link 390 -Bluetooth-sovittimen välille manuaalisesti, lataa Jabra Plus ja käytä sitä tietokoneellasi.

5.2 Parit Bluetooth-yhteydellä

1. Liu'uta oikean korvakupin **virtakytkintä Bluetooth**-asentoon ja pidä sitä siinä, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet ilmoituksen kuulokemikrofonista.



2. Siirry tietokoneesi tai älypuhelimesi Bluetooth-valikkoon ja valitse Jabra Evolve3 45 käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.


TURVALLISUUSHUOMAUTUS:

Kuulokemikrofoni käyttää suojattua Bluetooth-yhteyttä, jonka salausavaimen koko on 128 bittiä. Jos Bluetooth-laitteesi ei tue suojattuja yhteyksiä, se ei pysty muodostamaan laiteparia tai yhteyttä kuulokemikrofoniin.

6. Käyttötapa

Vasen


Oikea





*vaatii Microsoft Teams -version

6.1 Virta päälle/pois



Liu'uta tai katkaise kuulokemikrofonin virta oikean nappikuulokkeen **On/Off**-kytkin päälle tai pois päältä.




6.2 Puhelut ja musiikki

Oikea korvakuppi	Puhelut ja musiikki	
	Toista musiikkia / keskeytä musiikin toisto	Paina Puhelu ja musiikki -painiketta
	Vastaa puheluun	Paina Puhelu ja musiikki -painiketta
	Puhelun lopettaminen	Kaksoisnapauta Puhelu ja musiikki -painiketta
	Puhelun hylkääminen	Kaksoisnapauta Puhelu ja musiikki -painiketta
	Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella	Paina Microsoft Teams -painiketta* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)
	Nosta/laske käsi Microsoft Teams -kokouksen aikana	Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) Microsoft Teams -painiketta* (kun olet kirjautuneena Microsoft Teamsiin)

*vaatii Microsoft Teams -version

	Äänenvoimakkuuden säätö	Paina Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up)- tai Äänenvoimakkuuden vähennys (Volume down)-painiketta, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä
	Seuraava kappale	Pidä Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up)-painiketta painettuna (1 sekunti)
	Edellinen kappale	Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) Äänenvoimakkuuden pienentäminen -painiketta
	Kuuntele akun ja yhteyden tila	Paina Äänenvoimakkuuden lisäys (Volume up)- tai Äänenvoimakkuuden vähennys (Volume down)-painiketta, kun puhelu ei ole kesken tai musiikki päällä
	Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant)	Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) Ääni -painiketta, kun et ole puhelussa
	Vaimenna/poista vaimennus mikrofonista	Paina äänipainiketta (Voice), kun puhelu on kesken
	Vaimenna/poista vaimennus mikrofonista	Kierrä mikrofonin puomivarsi mykistääksesi tai kumoaksesi mykistytksen
	Vastaa puheluun	Kierrä mikrofonin puomivarsi alaspäin vastataksesi puheluun



Vaihda ANC- ja HearThrough-toimintojen välillä

Paina **Äänitilat** (Sound modes) -painiketta

Aseta Äänitilat pois päältä


Pidä **Äänitilat** (Sound modes) -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan

6.3 Ääniavustaja

Jabra Evolve3 45 -kuulokkeella voit puhua Sirille tai Google Assistantille älypuhelimessasi käyttämällä oikeassa korvakupissa olevaa **Ääni**-painiketta.

Oikea korvakuppi

voice assistant | ääniavustaja



Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant)

Paina ja pidä painettuna (1 sekunti) **Ääni**-painiketta, kun et ole puhelussa

6.4 Varattu-valo

Kunsinullaonpuhelukesken, kuulokemikrofonin Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen ihmisille lähistöllä, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valot manuaalisesti päälle tai pois, paina **Äänenvoimakkuuden lisäys** ja **Äänenvoimakkuuden vähennys** -painikkeita samanaikaisesti.



Varattu-valon asetukset voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksella.


6.5 Active Noise Cancellation (ANC) | Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)

Aktiivinen vastamelutoiminto (ANC) vaimentaa melua. Se havaitsee ja analysoi saapuvan äänen kuvion ja tuottaa sitten vastamelusignaalin sen kumoamiseksi. Tämän seurauksena koet ympäristön melutason vaimentuneena.

ANC-asetukset voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksella.

Oikea kor-
vakuppi

ANC



Ota ANC
käyttöön

Paina **Äänitilat-**
painiketta vaihtaaksesi
käytettävissä
olevien äänitilojen
välillä, kunnes ANC
kuulutetaan


6.6 HearThrough™

HearThrough käyttää sisäänrakennettuja mikrofoneja, jotta voit huomioda ympäristösi ja ottaa osaa keskusteluun ilman, että sinun tarvitsee riisua kuulokemikrofonia.

HearThrough-asetukset voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksella.

Oikea kor-
vakuppi

HearThrough



Ota
HearThrough
käyttöön

Paina **Äänitilat**
-painiketta selataksesi
käytettävissä olevia
äänitiloja, kunnes
HearThrough
ilmoitetaan

6.7 Multiuse | monikäyttö

Kuulokemikrofoni voidaan pariliittää jopa kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa ja se voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen (esim. Jabra Link 390 ja älypuhelin tai kaksi Bluetooth-laitetta). Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita saapuvia puheluita kummastakin laitteesta.


Kun useita laitteita on yhdistetty samanaikaisesti, viimeinen aktiivinen laite priorisoidaan.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen kahden Bluetooth-laitteen kanssa, käytä normaalia pariliitosprosessia erikseen jokaiselle Bluetooth-laitteelle.

Huomautus: ääniavustaja aktivoituu viimeksi yhdistetyssä Bluetooth-laitteessa.

6.8 Usean puhelun hallinta

Kuulokemikrofonilla voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea korvakuppi	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Puhelu ja musiikki -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Pidä (1 sekunti) Puhelu ja musiikki -painiketta painettuna
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Pidä (1 sekunti) Puhelu ja musiikki -painiketta painettuna
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Kaksoisnapauta Puhelu ja musiikki -painiketta


6.9 Ääni-ilmoitukset

Kuulokemikrofonin ääni-ilmoitukset opastavat sinua pariliitoksen muodostamisessa tai antavat sinulle päivityksiä kuulokemikrofonin tilasta (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääni-ilmoitukset otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Oikea kor-
vakuppi

Ääni-ilmoitukset



Ääni-ilmoitusten
ottaminen
käyttöön ja
poistaminen
käytöstä

Pidä **äänipainiketta**
(Voice)- ja

Äänenvoimakkuuden
lisäys (Volume up)

-painiketta painettuna
(5 sekuntia),
kunnes kuulet
kuulokemikrofonista
ilmoituksen

Ääni-ilmoitukset voidaan määrittää Jabra Plus -sovelluksella.


Uusimman luettelon tuetuista kielistä saat Jabra Plus -sivulta.

6.10 Palauttaminen

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja nollaa kaikki asetukset.

Oikea
korvakuppi

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan
ja asetusten
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja että et ole kesken puhelun. Paina ja pidä painettuna (3 sekuntia)

Puhelu- ja Musiikki-
painiketta sekä **Äänenvoimakkuuden**
lisäys-painiketta yhtä aikaa, kunnes LED-valo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen kuulokemikrofonista

Kuulokemikrofoni on pariliitettävä uudelleen Bluetooth-laitteen kanssa, sen jälkeen kun se on nollattu. Kuulokemikrofoni voidaan nollata myös Jabra Plus -sovelluksen avulla.

6.11 Apple Find My

Jabra-laitteen lisääminen Applen Find My -verkkoon:

1. Paina samanaikaisesti **Äänenvoimakkuuden vähennys** -painiketta ja kuulokemikrofonin **Ääni** -painiketta aktivoiaksesi Applen Find My -tilan. Kuulokemikrofonin LED-valo vilkkuu keltaisena.
2. Lisää Jabra-laite iPhonessa Applen Find My -verkkoon. Kuulokemikrofonin LED-valo lakkaa vilkkumasta.

6.12 Google Find Hub

Jabra-laitteesi voidaan lisätä Google Find Hubiin kun se on pariliitetty Google-puhelimen kanssa.

7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

7.1 Jabra Plus

Hallitse, päivitä ja määritä vianmääritys helposti Jabra Plus Managementin avulla ja mukauta äänikokemustasi Jabra Plus -mobiili- ja -tietokonesovelluksessa. Jabra Plus -työpöytäsovellus julkaistaan vuonna 2027.

7.2 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneeseen tai älypuhelimeen tarkoitettu ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan, hallinnoimaan ja mahdollistamaan optimaalinen toiminta Jabra-laitteissa.

7.3 Laiteohjelmistopäivitykset

Jabra Evolve3 45 ja Jabra Link 390 Bluetooth -sovittimen laiteohjelmisto voidaan päivittää Jabra Plus -sovelluksen avulla.

Jabra tarjoaa ilmaisia tietoturva- ja ylläpitoohjelmistopäivityksiä vähintään viiden vuoden ajan ostopäivästä tai tuotteen viimeisestä valmistuspäivästä alkaen, sen mukaan kumpi näistä on myöhäisempi. Kolmansien osapuolten käyttöjärjestelmien (esim. Microsoft, Google) osalta varmistamme, että sertifiointinyhteydessä toimittaja tarjoaa ilmaisia päivityksiä laitteille, jotka täyttävät vaaditut laitteistomääritykset, kuten Jabra-tuotteet tekevät.

8. Tuki

8.1 Usein kysytyt kysymykset

Katso usein kysytyt kysymykset osoitteessa Jabra.com/help/evolve3-45

8.2 Laitteesta huolehtiminen

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Kuulokemikrofonia suositellaan säilytettäväksi -10 °C:n ja 55 °C:n välisessä (14 °F ja 131 °F) lämpötilassa.
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (korkeintaan kolme kuukautta).
- Puhdistaaksesi pehmusteet ja pääpannan, irrota pehmusteet ensin ja harjaa sitten pölyt tai roskat pois. Pyyhi kuulokkeiden pehmusteet ja päänauha kostutetulla liinalla, jossa on lämmintä vettä ja pisara mietoa saippuaa. Kuivaa puhtaalla, kuivalla liinalla.