PRINCESS®

01.282605.01.001

| _ |
|---|
| _ |
| _ |
| _ |
| |
| |
| |
| _ |
| |
| _ |
| _ |
| |
| |
| |
| |
| = |
| _ |
| |
| |
| _ |
| = |
| |
| _ |
| _ |
| = |
| _ |
| = |
| _ |
| |
| |
| |

| Объем | 1.5 л |
|---------------------------------------|-------------------|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип управления | цифровая |
| ЖК-дисплей | да |
| Таймер | да |
| Съемная чаша | да |
| Простота очистки | да |
| Отверстие для добавления ингредиентов | да |
| Подходит для кемпинга | да |
| Мощность | 12 Пластик |









