

Plug 'n' Clean muovin puhdistusaine

Muovin puhdistusaine puutarhakalusteille. PWC ikkunanpuitteille ja muille muovi pinnoille. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 litran purkissa painepesurin kanssa.



Ominaisuudet

- Väriä suojaava koostumus
- Materiaalia suojaava koostumus
- Plug 'n' Clean -järjestelmä on helpoin ja nopein tapa leivttää pesuaine Kärcher painepesurilla
- Käyttövalmis pesuaine

Käyttövaihtoehdot

- Painepesurit

Käyttökohteet

Puutarhakalusteet
Ikkunankehukset
Muovipinnat

Tekniset tiedot

	Pakkausyksikkö	Tilausno
1 l	6 kpl	6.295-758.0

Käyttö

Painepesurit

- Aseta pesuainepullo koneeseen laita imuletku pesuainepulloon tai kaada pesuaine säiliöön. Levitä matalapaineella, anna vaikuttaa jonkin aikaa ja lopuksi huuhtelee korkeapaineella. Toista tarvittaessa

EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset

- H315 Ärsyttää ihoa.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
- P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
- P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.