


UNI FAN SL WIRELESS 120

Installation guide/Guide d'installation/ 安裝指南/安裝指南/インストールガイド

Package Contents/Contenu du colis/包裝內容物/包裝內容物/パッケージ内容



Fan to Fan Connection/Connexion ventilateur à ventilateur/

風扇連接風扇/風扇連接風扇/ファン接続ファン



Each group (channel) can daisy-chain a maximum of:

- 4 x UNI FAN SL Wireless
- 3 x UNI FAN SL Wireless LCD
- 4 x UNI FAN SL Wireless and LCD mix (up to 2 LCDs)

Chaque groupe (canal) peut connecter en chaîne un maximum de:

- 4 x UNI FAN SL Wireless
- 3 x UNI FAN SL Wireless LCD
- 4 x UNI FAN SL Wireless et LCD mix (jusqu'à 2 LCD)

使用無線發射器時，每個串接支持如下：

- 4 個 LED 風扇
- 3 個 LCD 風扇
- 4 個風扇混合 (最多 2 個 LCD)



使用無線發射器時，每個串接支持如下：

- 4 個 LED 風扇
- 3 個 LCD 風扇
- 4 個風扇混合 (最多 2 個 LCD)


使用無線發信機では、各シリアル接続が以下に対応しています：

- 4 個のLEDファン
- 3 個のLCDファン
- 4 個のファンの組み合わせ (最大2個のLCD)

Remove the Fan Interlocking Key/Retirez la clé d'interverrouillage du ventilateur/風扇扣鎖拆除/風扇扣鎖拆除/ファンロックの解除





Usage of the Rubber Pads/Utilisation des coussinets en caoutchouc/橡膠墊的使用/橡膠墊的使用/ゴムパッドの使用



! Secure the fan to the radiator and cover with the rubber pads to enhance the overall aesthetics/Fixez le ventilateur au radiateur et couvrez-le avec les coussinets en caoutchouc pour améliorer l'esthétique globale/鎖上水冷排，風扇腳墊可以蓋回去，讓整體更加美觀/鎖上水冷排，風扇腳墊可以蓋回去，讓整體更加美觀/ファンをラジエーターに固定し、ゴムパッドで覆って全体的な美観を向上させます

Cable Organize (Shorten)/Organisation des câbles (raccourcir)/電纜整理 (縮短)/ケーブル整理 (短縮)




Measure the length needed/Mesurez la longueur nécessaire/測量所需長度/測量所需長度/必要な長さを測定する

Switch the cable orientation on the L-Wireless Receiver/Changer

l'orientation du câble sur le L-Wireless récepteur/


L-無線接收器電線轉換方向示意/L-无线接收器电线转换方向示意/

L-Wireless受信機ワイヤー変換方向図




L-Wireless Receiver Installation/Installation du L-Wireless récepteur/

L-無線接收器安裝/L-无线接收器安裝/L-ワイヤレスレシーバーのインストール



Fan cable connect/Connexion du ventilateur/

風扇線材連接/風扇線材連接/ファン線材接続



Connect to PWM fan header/
Connectez au connecteur de ventilateur PWM/
连接到 PWM 風扇接頭/连接到 PWM 風扇接頭/
PWMファンヘッダーに接続します

Option Kits/Kits d'options/選項套件/选项套件/オプションキット


L-Wireless Controller/L-Wireless contrôleur/
L-無線控制器/L-无线控制器/L-Wirelessコントローラ

MODEL: RF-T-B/RF-T-W

Installation guide/Guide d'installation/安裝/安裝/インストールガイド

Method 1/Méthode 1/


方法 1/方法 1/メソッド 1



Method 2/Méthode 2/

方法 2/方法 2/メソッド 2

Connect to PWM fan header/Connectez au connecteur de ventilateur PWM/连接到 PWM 風扇接頭/连接到 PWM 風扇接頭/PWMファンヘッダーに接続します



Connect to MB USB 2.0 header/Connectez au connecteur USB 2.0 de la carte mère/连接到主板 USB 2.0 接頭/连接到主板 USB 2.0 接頭/MB USB 2.0 ヘッダーに接続します

Each L-Wireless Controller supports 10 channel of device/Chaque L-Wireless contrôleur prend en charge 10 canaux d'appareil/每個 L-無線控制器支持 10 個設備通道/每個 L-无线控制器支持 10 個設備通道/各 L-Wirelessコントローラーは 10 のデバイスチャンネルをサポートします