

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Ирригатор

Технология Quad Stream
Плавное направление с Pulse
Wave



HX3806/31

Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

Удаляет до 99,9 % налета* на обрабатываемых участках

Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков.

Быстрая и эффективная очистка межзубных промежутков

- Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов
- Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу
- 2 режима очистки межзубных промежутков, 3 уровня интенсивности
- Полная чистка за 60 секунд

Удобно и просто

- Быстрая зарядка с кабелем USB-C
- Простой в пополнении резервуар для воды 250 мл
- Простая техника использования
- Стандартный кончик для точной чистки

PHILIPS
sonicare

Особенности

Технология Quad Stream



Уникальный наконечник QuadStream X-образной формы разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Оцените быструю и тщательную очистку без использования зубной нити.

Технология Pulse Wave



Мягкие пульсации воды помогают направлять вас от зуба к зубу в режиме Deep Clean (Глубокая чистка), чтобы вы всегда были довольны результатом.


2 режима, 3 уровня интенсивности



Выберите режим чистки, который подходит вам лучше всего. В режиме Clean (Чистка) прибор обеспечивает непрерывный поток для эффективной повседневной чистки. В режиме Deep Clean (Глубокая чистка) пульсации становятся сильнее для более тщательной чистки. А

регулировка уровня интенсивности позволит добиться максимального комфорта.

Полная чистка за 60 секунд




Выполняйте чистку труднодоступных участков с насадкой, которая вращается на 360 градусов, и используйте устройство под любым углом. Тщательная очистка всей полости рта займет всего 60 секунд.

Зарядка USB-C



Оцените удобство зарядки через интерфейс USB-C, который используется в большинстве мобильных телефонов и планшетов. Наслаждайтесь чисткой до 14 дней без подзарядки.


Резервуар для воды 250 мл



Резервуар для воды емкостью 250 мл обеспечит нужное количество воды для


чистки в течение 60 секунд. Просто поверните его, чтобы снять с прибора, или используйте боковую дверцу для удобного пополнения.

Простая техника использования



Просто направьте в нужное место и нажмите, чтобы оценить наиболее эффективную чистку межзубных промежутков. Прицельтесь в точку, где начинается линия десен, и позвольте прибору сделать всю работу за вас!

Стандартный кончик для точной чистки



Стандартный одноточечный кончик усиливает давление для точной чистки и удаления остатков еды, когда это вам необходимо.

Характеристики

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Deep Clean+: Для эффективной тщательной чистки
- Уровни интенсивности: 3

В комплекте

- Беспроводной Power Flosser: 1
- Насадка F1 Standard: 1
- Насадка F3 Quad Stream: 1
- Дорожная сумка: 1
- Зарядный кабель USB: 1
- Адаптер USB для электросети: 1

Польза для здоровья

- Удаление налета: Удаляет до 99 % налета на

обрабатываемых участках*

Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются

Питание

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

Высокое качество

- Очистка: Очищение полости рта за 60–90 секунд



Дата выпуска 2021-10-07

Версия: 5.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* В лабораторных исследованиях. Фактический результат может отличаться.