

Jabra Talk 65



Käyttöopas

© 2022 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: OTE970



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc.

1. Tervetuloa	4
2. Jabra Talk 65:n yleiskatsaus	5
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
3. Käyttötapa	6
3.1 Korvageelin valitseminen	
3.2 Parhaan istuvuuden saavuttaminen	
4. Lataaminen	8
5. Kytkeminen	10
5.1 Virta päälle	
5.2 Virta pois	
5.3 Laiteparin muodostaminen älypuhelimesi kanssa	
5.4 Älypuhelimeen kytkeminen NFC:tä käyttämällä	
6. Käyttötapa	13
6.1 Puhelut	
6.2 Usean puhelun hallinta	
6.3 Multipoint-tila	
6.4 Palauttaminen	
7. Tuki	17
7.1 Usein kysyttyä	
7.2 Kuulokkeesta huolehtiminen	
7.3 Kuulokemikrofonin puhdistaminen	


1. Tervetuloa

Kiitos, että valitsit Jabra Talk 65:n. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!

Jabra Talk 65:n ominaisuudet

- 80 %:n melunpoisto kahden mikrofonin avulla
- Puhelua koko päivän, jopa 14 tuntia puheaikaa
- Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus
- Langaton kantama jopa 100 metriä
- Suojattu pölyltä ja vedeltä (IP54-luokitus)
- Media-virtautuksen ja ääniavustajan käyttömahdollisuus


2. Jabra Talk 65:n yleiskatsaus



*Laitteen mukaan

2.1 Mukana tulevat lisävarusteet

USB-kaapeli



Korvasovitteet



Pieni




Keskimääräinen




Suuri

3. Käyttötapa



Kuuloketta voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa korvassa.



Jos haluat pitää kuuloketta toisessa korvassa, kierrä mikrofoni vaakalinjassa toiselle puolelle. Pyöräytä sitten mikrofoni ylös niin, että se osoittaa suutasi kohti.

3.1 Korvageelin valitseminen

On tärkeää, että kuulokemikrofonissa on omille korville mukavin korvageelin koko, kun käytät sitä. Tämä varmistaa parhaan äänentoistokokemuksen.



Pieni




Keskimääräinen



Suuri


3.2 Parhaan istuvuuden saavuttaminen

Parhaan äänenlaadun ja mukavuuden saavuttamiseksi korvageelin tulisi istua napakasti korvaasi, mutta sen ei tule puristua korvakäytävääsi.




4. Lataaminen


Yhdistä USB-latauskaapeli kuulokemikrofonin USB-latausporttiin ladataksesi kuulokemikrofonin. Kuuloke on suositeltavaa ladata mukana tulleella latauskaapelilla. Akun lataaminen täyteen voi kestää 150 minuuttia.



Latauksen aikana LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan. Punainen tarkoittaa, että kuulokemikrofoni latautuu. Sininen tarkoittaa, että kuulokemikrofoni on täyteen latautunut.



Lataaminen



Akku täynnä


5. Kytkeminen

5.1 Virta päälle

Pidä **Monitoimipainiketta** painettuna 1 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet ilmoituksen "Power on" ("Virta päällä").



1 sekunti




Virta
päälle

5.2 Virta pois

Pidä **Monitoimipainiketta** painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena ja kuulet ilmoituksen "Power off" ("Virta pois").




3 sekunti



Virta
pois

5.3 Laiteparin muodostaminen älypuhelimesi kanssa


1. Varmista, että kuulokemikrofoni on sammutettu.
2. Pidä **Monitoimipainiketta** painettuna noin 6 sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoituksen "Pair mode" ("Pariliitostila") ja merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena. Kuulokemikrofoni on nyt valmiina pariliitosta varten.
3. Siirry älypuhelimesi Bluetooth-valikkoon ja valitse Talk 65 käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.



5.4 Älypuhelimeen kytkeminen NFC:tä käyttämällä


1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja että älypuhelimesi NFC on käytössä.
2. Aseta älypuhelimesi NFC-alue vasten kuulokemikrofonin NFC-aluetta kunnes älypuhelimesi vahvistaa yhteyden.

Huomaathan, että kaikki puhelimet eivät tue NFC-pariliitosta.



NFC-vyöhyke

6. Käyttötapa



6.1 Puhelut

Painikkeiden toiminnot



Puheluun
vastaaminen

Paina **Vastaa/lopetta
puhelu** -painiketta

Puhelun
lopettaminen

Paina **Vastaa/lopetta
puhelu** -painiketta

Puhelun
hylkääminen

Paina kaksi kertaa
Vastaa/lopetta puhelu
-painiketta

Edellisen
numeron toisto

Paina kaksi kertaa
Vastaa/lopetta puhelu
-painiketta, kun puhelua
ei ole kesken



Äänenvoimakkuuden säätö

Paina **äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta** tai **vähennyspainiketta**, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä

Merkkivalojen kytkeminen päälle/pois

Paina **Lisää** **äänenvoimakkuutta** -ja **Vähennä** **äänenvoimakkuutta** -painikkeita yhtä aikaa



Äänen siirtäminen kuulokemikrofonista älypuhelimeen

Puhelun ollessa kesken pidä **Vähennä** **äänenvoimakkuutta** -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan siirtääksesi puhelun äänen liitettyyn älypuhelimeesi. Toista siirtääksesi puhelun äänen takaisin kuulokemikrofoniin



Mikrofonin mykistys ja mykistyksen poisto

Paina **Monitoimipainiketta**, kun puhelu on kesken

Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant)

Paina **Monitoiminäppäintä**, kun puhelua ei ole kesken

6.2 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Usean puhelun hallinta

Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa/lopetapuhelu** -painiketta



Käynnissä olevan puhelun laittaminen pittoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa/lopetapuhelu** -painiketta 2 sekunti

Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken

Paina nopeasti kaksi kertaa **Vastaa/lopetapuhelu** -painiketta

6.3 Multipoint-tila

Kuulokemikrofonin on mahdollista muodostaa pariliitos 8 älypuhelimeen tai tablettiin ja se voi olla yhtä aikaa yhteydessä kahteen (Multipoint-tila).

Yhdistääksesi kaksi älypuhelinta käytä tavallista pariliitosmenetelmää yksittäin kummallekin älypuhelimelle (tutustu osioon 5).

Jabra Talk 65 tarkkailee molempia älypuhelimia ja mahdollistaa jompaankumpaan vastaamisen kuulokemikrofonia käyttäen.

Jos sinulla on puhelu kesken ja toiseen älypuhelimeen saapuu puhelu, kuulet ilmoituksen kuulokkeista.

6.4 Palauttaminen

Kuulokemikrofonin palauttaminen tyhjentää liitettyjen laitteiden listan.

1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä.
2. Pidä sekä **Lisää äänenvoimakkuutta**- että **Vähennä äänenvoimakkuutta**-painikkeita painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet kaksi piippausta.
3. Kytke kuulokemikrofoni pois päältä.

Kuulokemikrofoni on yhdistettävä uudelleen älypuhelimeesi.

7. Tuki

7.1 Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset ovat luettavissa osoitteessa Jabra.com/help/talk65

7.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa rekassa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Kun kuulokemikrofoni on altistunut vedelle, anna sen kuivua riittävän kauan. Kuulokemikrofonin täydelliseen kuivumiseen ja päälle kytkeytymiseen voi kulua tunti.
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (maks. kolme kuukautta).

7.3 Kuulokemikrofonin puhdistaminen

1. Kostuta liina tavallisella astianpesuaineella ja vedellä ja varmista, että puristat ylimääräisen nesteen pois niin, että liina ei valu vettä. Käytä vain saippuaa ja vettä, älä käytä vahvoja pesuaineita.
2. Pyyhi kuulokemikrofoni varovasti nihkeällä liinalla ja varmista, että se on puhdas eikä sen pinnalle ole jäänyt saippuakerrosta.
3. Anna kuulokemikrofonin levätä ainakin minuutin ajan.
4. Pyyhi kuulokemikrofoni puhtaaksi liinalla, joka on kostutettu vain vedellä.
5. Anna tuotteen kuivua.