



Philips 500 Series Noppborttagare

GC026/00

- Tar bort noppor och ludd
- Passar alla plagg
- Två Philips AA-batterier medföljer

Noppborttagare

Ge dina gamla plagg nytt liv direkt

- Stor knivbladsyta som täcker en stor yta
- Knivbladsrotation på 8 800 varv/minut för effektiv borttagning
- Behållaren för noppor är lätt att ta bort och att tömma
- Tre hålstorlekar i filtret så att du kan ta bort noppor i alla storlekar
- Sockel för höjdjustering, för mycket ömtåliga plagg
- Rengör apparaten med rengöringsborsten efter varje användning
- Två Philips AA-batterier medföljer i förpackningen

Höjdpunkter

Stor knivbladsyta



Stor knivbladsyta gör att en större yta täcks per drag, vilket innebär att plagget ser nytt ut igen genom färre drag

Knivbladsrotation på 8 800 varv/minut




Bladen roterar upp till 8 800 varv/min så att det går snabbt och effektivt att ta bort noppor på kläderna

Stor, löstagbar behållare för noppor




Behållaren där nopporna samlas är enkel att ta loss och tömma.

Specialutformat skärhuvud



Alla slags noppor sugas in tack vare nätet med hål i tre olika storlekar. Alla noppor avlägsnas effektivt från tyget.

Sockel för höjjustering



Sockel för höjjustering så att du kan ta bort noppor även på mycket ömtåliga plagg

Rengöringsborste



Med rengöringsborsten rengör du enkelt apparaten efter användning. Du hittar instruktioner för hur du rengör apparaten i snabbstartsguiden.

Två AA-batterier medföljer



Två Philips AA-batterier medföljer i förpackningen.

Specifikationer

Ursprungsland

Producerad i: Kina

Vikt och mått

Produktmått (B x H x D): 12,3 x 5,8 x 8 cm, 12,3 x 5,8 x 8 cm

Förpackningens mått (B x H x D): 9 x 8 x 16,8 cm

Produktens vikt: 0,1645 kg

Total vikt med förpackning: 0,258 kg

Tillbehör/kompatibilitet

Batterityp: 2 AA

Tillbehör

Borste: Ja

Skydd för ömtåliga tyger: Ja

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Strömtyp: Två AA-batterier

