

PHILIPS

sonicare

Стандартные насадки для
звуковой зубной щетки

W2 Optimal White

8 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX6068/13



На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания

Для идеальной белизны зубов

- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

Для исключительной заботы о зубах и деснах

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Инновационная технология


- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Сменная насадка для простой и быстрой замены


Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White

синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая безупречный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

Замена чистящих насадок



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Простая установка



Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

Характеристики

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные
Функция подключения BrushSync: Да
Подходит для: всех щеток Philips Sonicare

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Средняя
цвет: Черный
Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
Размер: стандартный

В комплекте

Насадки: Стандартные насадки W2 Optimal White, 8 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца
Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

Здоровье десен: Улучшает состояние десен
Удаление налета: Удаляет в 7 раз больше налета*
Освещение: Более белые зубы всего через одну неделю

