PHILIPS



Philips Viva Collection Соковыжималка

HR1832/00

- 500 Вт
- QuickClean
- 1,5 л
- Система "капля-стоп"

Максимум сока. Без усилий.

Эргономичный и компактный дизайн

- Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой
- Подача сока прямо в стакан
- До 1,5 л сока за один прием
- Технология QuickClean
- Фильтр QuickClean
- Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки
- Детали легко мыть
- Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха
- Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока
- Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

*По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73

Основные моменты

Компактный дизайн



Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

Прямая подача



Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

До 1,5 л сока за один прием



Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Технология QuickClean



Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

Фильтр QuickClean



Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

Встроенный контейнер для мякоти



Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

Легко мыть

Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

Прозрачный контейнер для жмыха



Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

Носик с системой "капля-стоп"



Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!

Технические характеристики

Общие характеристики

Основной материал: Пластик
Предустановленные настройки: 0–1
Тип продукта: Соковыжималка
Нескользящие ножки: Да
Длина шнура: 80 см
Можно мыть в посудомоечной машине: Да
Материал кувшина: Пластик
Материал лезвия: Нержавеющая сталь
Импульсный режим: n/a
Съемные лезвия: Нет
Гарантия: Да
Декларация соответствия ЕС: Да

Технические характеристики

Мощность: 500 Вт
Напряжение: 220/240 В
Частота: 50/60 Гц
Аккумулятор: Нет

Вес и габариты

Длина изделия: 230 мм
Ширина изделия: 190 мм
Высота изделия: 300 мм
Вес продукта: 2037 г
Длина упаковки: 233 мм
Ширина упаковки: 420 мм
Высота упаковки: 233 мм
Вес в упаковке: 1,9 кг

Страна происхождения

Произведено:: Китай

Функция безопасности

Автоостановка лезвия: Нет

Дата публикации
2025-09-07
Версия: 13.13.1
EAN: 8720389075414
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Все права защищены.
Philips и Emblem Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.