

SIM/eSIM

Konfigurationsguide för Chromebook

Detta innehåll kan ha översatts med hjälp av AI. För mer information, se [länken](#).

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT** anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

Kapitel 1: Installera SIM-kortet och ansluta till mobilnätjänsten.....	4
Installera SIM-kortet.....	4
Ansluta till ett mobildatanätverk för första gången.....	4
Kapitel 2: Ansluta till mobilnätjänsten med eSIM.....	5
Konfigurera eSIM.....	5
Kapitel 3: Aktivering och servicesupport.....	6
Kapitel 4: Felsöka anslutningsproblem med mobilinställningar.....	7
Kapitel 5: Installera drivrutinerna.....	8
Kapitel 6: Få hjälp och kontakta Dell.....	9

Installera SIM-kortet och ansluta till mobilnättjänsten

 **WARNING:** Innan du utför något av stegen i det här dokumentet ska du läsa och följa säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

 **CAUTION:** Varken installera eller ta bort SIM-kortet (Subscriber Identity Module) när datorn är påslagen.

 **OBS:** Informationen i den här guiden gäller endast för datorer med mobilaktiverade plattformar.

Installera SIM-kortet

 **CAUTION:** Rör inte SIM-kortkontakterna för att skydda det mot elektrostatisk urladdning.

 **OBS:** Datorer kan ha dubbla SIM-kort eller ett enda SIM-kort. På datorer med dubbla SIM-kort finns alltid ett inbyggt eSIM-kort och menyskärmen **Nätverk** visar båda alternativen **SIM** och **eSIM**.

 **OBS:** På datorer med ett SIM-kort visas antingen ett SIM- eller eSIM-alternativ på menyn **Nätverk**.

1. Stäng av datorn.
2. Sätt i SIM-kortet i SIM-kortplatsen på datorn.
3. Starta datorn.
4. Välj **Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data** i det nedre högra hörnet.

 **OBS:** Se till att slå på skjutreglaget för mobil data.

SIM med nätverksikonen och namnet på operatören visas.

Ansluta till ett mobildatanätverk för första gången

 **OBS:** Datorn som är aktiverad för WWAN omfattar inte mobiltjänst. För att aktivera mobiltjänsten måste du tillhandahålla enhetens IMEI och ICCID till din valda WWAN-tjänsteleverantör. Mer information finns i [Aktiverings- eller servicesupport](#).

Mer information om hur du ansluter till ett trådlöst nätverk och andra nätverk finns i [Ansluta till trådlösa nätverk och andra nätverk](#).

Mer information om hur du ansluter och aktiverar mobil data finns i [Ansluta till ett mobilt datanätverk](#).

Ansluta till mobilnätjänsten med eSIM

Med ett inbyggt SIM-kort (eSIM) kan du ansluta till internet via en mobildataanslutning. Med ett eSIM kanske du inte behöver ett SIM-kort från din mobiloperatör för att ansluta till deras mobilnätverk.

i **OBS:** Informationen i det här kapitlet gäller endast för datorer som stöder eSIM-funktionen.

Konfigurera eSIM

Ett eSIM är ett programmerbart SIM med vilket du kan aktivera en mobilplan från din operatör med eller utan ett fysiskt SIM-kort. Om din enhet har alternativ för både inbyggt och fysiskt SIM-kort ska du se till att eSIM-alternativet är valt.

i **OBS:** Din Chromebook måste ha version 92 eller senare för att konfigurera ett eSIM.

i **OBS:** Datorer kan ha dubbla SIM-kort eller ett enda SIM-kort. På datorer med dubbla SIM-kort finns alltid ett inbyggt eSIM-kort och menyskärmen **Nätverk** visar båda alternativen **SIM** och **eSIM**.

i **OBS:** På datorer med ett SIM-kort visas antingen ett SIM- eller eSIM-alternativ på menyn **Nätverk**.

1. Välj **Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data** i det nedre högra hörnet.

i **OBS:** Se till att slå på skjutreglaget för mobil data.

eSIM med ikonen **Nätverk** visas (om det finns en eSIM isatt eller om enheten har ett inbyggt eSIM).

i **OBS:**

- Som standard är eSIM-profilen tom och `No available eSIM profiles. Download a new profile` visas.
- Gå till steg 2 för att konfigurera ett nytt nätverk och lägga till en ny eSIM-profil.
- Operatörens namn visas först när eSIM-profilinstallationen är klar.

2. Klicka på ikonen **Nätverk** för att konfigurera ett nytt nätverk.

i **OBS:** Anslutning till ett trådlöst nätverk eller trådbundet nätverk krävs för att lägga till en eSIM-profil.

Dialogrutan **Konfigurera nytt nätverk** öppnas med en skärm för QR-kodskanning. Skanna en QR-kod med enhetskameran eller ange aktiveringskoden som tillhandahålls av operatören.

i **OBS:** Aktiveringskoden läses in automatiskt. Om aktiveringskoden inte läses in automatiskt skriver du in den manuellt.

3. Ange **aktiveringskoden** och klicka på **Nästa**.

Ett meddelande `Activation code detected` visas.

4. Klicka på **Nästa** för att stänga.

Ett meddelande `Profile has been added successfully` visas.

5. Välj **Klar**.

i **OBS:** Flera eSIM-profiler kan läggas till.

i **OBS:** Mer information om hur du lägger till eller hanterar eSIM-profiler finns i [Konfigurera eSIM eller SIM för mobil data](#).

Aktivering och servicesupport

Det här avsnittet innehåller information som är användbar när användaren behöver kontakta sina mobilnätoperatörer för aktivering eller servicesupport.

Följande parametrar kan behövas vid kommunikation med mobiloperatören och i tabellen nedan hittar du anvisningar om hur du kommer åt dem från enheten.

Mobiloperatören kan begära den här informationen om din enhet när du kontaktar dem.

Tabell 1. Enhetsinformation

Inställning	Vad den gör
Modem International Mobile Equipment Identity (IMEI)	IMEI är ett unikt nummer som identifierar WCDMA, LTE, 5G och vissa satellittelefoner. - För att hitta modemets IMEI-nummer på Chromebook med SIM väljer du Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data > SIM > Avancerat i det nedre högra hörnet. IMEI visas. - För att hitta modemets IMEI-nummer på Chromebook med eSIM väljer du Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data > eSIM > Avancerat i det nedre högra hörnet. IMEI visas.
SIM eller eSIM Integrated Circuit Card Identifier (ICCID)	ICCID är ett unikt nummer som används för att identifiera mobiloperatörens SIM-profil. ICCID kan antingen finnas på ett fysiskt SIM-kort som är isatt eller på den valda eSIM-profilen. ICCID-numret är kopplat till ditt konto hos mobiloperatören. - För att hitta SIM-kortets ICCID på Chromebook väljer du Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data > SIM > Avancerat i det nedre högra hörnet. ICCID visas. - För att hitta eSIM-kortets ICCID på Chromebook väljer du Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data > eSIM > Avancerat i det nedre högra hörnet. ICCID visas.
eSIM-ID (eID)	eID är en unik identifierare för eSIM i enheten. Mobiloperatörerna använder eID för att ladda ner SIM-profiler för anslutning till mobilnätverk. - För att hitta eSIM-ID på Chromebook väljer du Tid > Inställningar > Nätverk > Mobil data > eSIM i det nedre högra hörnet. - Välj ellipsen (eller menyn med tre punkter). En listruta öppnas för att Visa enhetens EID. - Välj Visa enhetens EID > Enhetens EID. eID är tillgängligt som QR-kod och som ett 32-siffrigt nummer.

 **OBS:** Kontakta mobiloperatören för WWAN-tjänsten via telefon eller webb om du har frågor om aktiverings- och mobiloperatörstjänster.

Felsöka anslutningsproblem med mobilinställningar

Chromebook-enheter har ett SIM-kort eller ett eSIM som gör att du kan ansluta till ett mobildatanätverk med hjälp av en mobilsignal.

Om anslutningen för mobildata fungerar korrekt behöver du inte ändra mobilinställningarna. Men om du har problem med mobilanslutningen kan det hjälpa att ändra en eller flera inställningar.

Mer information om hur du åtgärdar problem med mobilanslutningen finns i [Åtgärda anslutningsproblem](#).

Installera drivrutinerna

Uppdatering av drivrutiner är en förebyggande åtgärd för att skydda datorn och säkerställa att maskinvarukomponenterna och enheterna fungerar korrekt. Google släpper regelbundet uppdaterade drivrutiner för att säkerställa att datorerna har de senaste säkerhetsuppdateringarna, korrigeringarna och funktionerna.

 **OBS:** Dell Chromebook söker automatiskt efter och installerar tillgängliga uppdateringar vid start. Du behöver inte uppdatera drivrutinerna manuellt.

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 2. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
Tips	
Onlinehjälp för operativsystemet	Om du vill ha support för din Chromebook kan du gå till ChromeOS Support .
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt med en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på www.dell.com/support . Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i Hitta service tag på din dator .
Dells kunskapsdatabasartiklar	1. Gå till www.dell.com/support. 2. Välj Support > Supportbibliotek i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på land eller region och produkt.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.